DENON 取扱説明書

DHT-1000DV

HOME THEATER SYSTEM

ホームシアターシステム

ADV-1000 / USYS-1000


ADV-1000

DVD SURROUND AMPLIFIER


DVDサラウンドアンプ

ADV-1000

ADV-1000 DVDサラウンドアンプユニット



USYS-1000 スピーカーユニットパック (DHT-1000DVのみ)



安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正

こ使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのつえ、』 しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともあります ので、必ず保存してください。

目 次

		本機を接続・操作される前に一読くださ	しし。
	1	安全上のご注意	2 ~ 5
1-1-	2	取り扱い上のご注意	6~9
は	3	本機の構成について	10
1.8	4	付属品について	10
じ	5	本機の特長	11
u	6	保証とサービスについて	12
め	7	著作権についてのご注意	12
	8	ディスクについて	13
に	9	ディスクの取り扱いとご注意	14
	10	各部の名前	15
	11	リモコンについて	16~20
接	12	スピーカーの設置のしかた	21
続	13	スピーカーとの接続のしかた	22、23
の	14	テレビとの接続のしかた	24
し	15	BSデジタルチューナーやVTRとの	
か		接続のしかた	25 ~ 27
た	16	他のオーディオ機器と接続するには	28、29
基本			
本的	17	システムセットアップのしかた	30 ~ 33
な	1	ディスク再生のしかた	34 ~ 39
操 "		7 7 7 7 7 3 2 3 7 7 7 7	
作			
	19	 詳細なシステムセットアップのしかた	40 ~ 46
١J	20	DVDの設定変更のしかた	47 ~ 59
3	21	サラウンド機能の操作のしかた	60~69
L١		DENONオリジナルサラウンドについて	70~72
3	22	オンスクリーンディスプレイについて	
な	23		73
操	24	サラウンドについて【解説】	74 ~ 77
作	25	いろいろなディスク再生のしかた	78 ~ 88
	26	タイマーの使いかた	89 ~ 92
	27	ラストファンクションメモリーについて	93
そ	28		93
σ	20	マココン の別知 心に ついて	33

29 故障かな?と思ったら

30 主な仕様

94, 95

96~98

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

【絵表示の例】



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



⚠ 警告

安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く



をコンセント から抜け

煙が出ている、変なにおいがする、異 常な音がするなどの異常状態のまま使 用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体の電源を切り、必ず電 源プラグをコンセントから抜いて、煙 が出なくなるのを確認してから販売店 に修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険ですので絶対 におやめください。

内部に異物を入れない



通風孔・ディスク挿入口などから内部 に金属類や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりしないでく ださい。火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意く ださい。万一内部に異物が入った場合 は、まず本体の電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。

水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は 特にご注意ください。火災・感電の原 因となります。

電源コードは大切に





電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また重 いものをのせたり、加熱したり、引っ 張ったりすると電源コードが破損し、 火災・感電の原因となります。 電源コードが傷んだら、すぐに販売店

に交換をご依頼ください。

キャビネット(裏ぶた)を外したり、 改造したりしない



内部には電圧の高い部分がありますの で、触ると感電の原因となります。内 部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。

この機器を改造しないでください。火 災・感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)



⚠ 警告 つづき

安全上お守りいただきたいこと

ご使用は正しい電源電圧で



表示された電源電圧以外の電圧で使用 しないでください。火災・感電の原因 となります。

雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。

乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・け がの原因となります。

落としたり、

キャビネットを破損した場合は



まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない



火災・感電の原因となります。

水場での 使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・ 化粧品・薬品や水などが入った容器を 置かない



こぼれたり、中に入った場合、火災・ 感電の原因となります。

この機器の上に小さな金属物を置かない

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

ディスク挿入口に手を入れない



万一内部に異物が入った場合は、まず 本体の電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。

注意

安全上お守りいただきたいこと

電源コードを熱器具に近付けない



コードの被ふくが溶けて、火災・感電 の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは電源コードを 引っ張らずに必ずプラグを持って抜い てください。コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。



指を挟まれない よう注意

特に幼いお子様にご注意ください。け がの原因となることがあります。万一 手を挟まれた場合は、すぐに本体の電 源を切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。

感電の原因となることがあります。

安全上のご注意(つづき)

♪ 注意 コラォ

安全上お守りいただきたいこと

電池を交換する場合は



極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れてください。間違えますと電池の 破裂・液漏れにより、火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがありま す。指定以外の電池は使用しないでく ださい。また新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しないでください。電池の 破裂・液漏れにより、火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがありま す。

レーザー光源をのぞき込まない



レーザー光が目に当たると視力障害を 起こすことがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする



突然大きな音が出て聴力障害などの原 因となることがあります。

ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時 間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与 えることがあります。

機器の接続は説明書をよく読んでから 接続する



テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器 などの機器を接続する場合は、電源を 切り、各々の機器の取扱説明書に従っ て接続してください。また接続は指定 のコードを使用してください。指定以 外のコードを使用したり、コードを延 長したりすると発熱し、やけどの原因 となることがあります。

長時間歪んだ状態で使わない



スピーカーが発熱し、火災の原因とな ることがあります。

置き場所について

不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがの原因と なることがあります。

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがありま す、



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯 気が当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ 直射日光の当たるところや暖房器具 の近くなど高温になるところ

壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてくださ い。また放熱をよくするために、他の 機器との間は少し離して置いてくださ い。ラックなどに入れるときは、機器 の天面や背面から少し隙間をあけてく ださい。内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。

安全上のご注意(つづき)

取り扱いについて

通風孔をふさがない



内部の温度上昇を防ぐため、ケースの 上部や底部などに通風孔が開けてあり ます。次のような使いかたはしないで ください。内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにする

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い場所に押し込む

テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の 上に置いて使用する

この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、ご 注意ください。倒れたり、壊れたりし て、けがの原因となることがあります。

重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

移動させる場合は



まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

使わないときは

長時間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

お手入れについて

お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感電の原因となることがあります。

5年に一度は内部の掃除を



販売店などにご相談ください。内部に ほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となること があります。特に、湿気の多くなる梅 雨期の前におこなうと、より効果的で す。

なお、内部の掃除費用については販売 店などにご相談ください。

((1)DVDサラウンドアンプユニット

結露現象について

結露とは

冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつく ような現象をいいます。

結露が起こる条件は

冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、本機内部の動作部に露がつき正常に動作しなくなることがあります。

結露は夏にエアコンの風が直接当たるところで も起こることがあります。その場合には本機の 設置場所を変えてください。



結露後の処置は

結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置しておいてください。周囲の状況によって異なりますが、1~2時間で使用できるようになります。

ディスクに露がついている場合がありますの で、きれいに拭き取ってください。

著作権について

ディスクを無断で複製・放送・公開演奏・レン タルすることは法律により禁じられています。

FMやAM放送を受信している場合

FMやAM放送を受信しているときに本機の電源が入っているとFMやAM放送の受信音に雑音が入る場合があります。本機を使用しないときは電源を切って置いてください。

設置の際のご注意

本機やマイクロコンピューターを搭載した電子機器をチューナーやテレビと同時に使用する場合、チューナー・テレビの音声や映像に雑音や画面の乱れが生じることがあります。このような場合には次の点に注意してください。


本機をチューナーやテレビからできるだけ離してください。


チューナーやテレビのアンテナ線を本機の電源コードおよび入出力などの接続コードから離して設置してください。

特に室内アンテナや300 フィーダー線をご 使用の場合に起こりやすいので、屋外アンテ ナおよび75 同軸ケーブルのご使用をおすす めします。



放熱のため、本機の天面、後面および両側面と 壁や他のAV機器などとは10cm以上離して設置 してください。(下図参照)





取り扱い上のご注意(つづき)

その他のご注意

入力端子に機器を接続していない状態で入力の 切り替えをおこなうと、クリックノイズが発生 することがあります。このような場合は、主音 量調節つまみを絞るか、入力端子に機器を接続 してください。

電源ボタンを押してスタンバイ状態にしても、 一部の回路は通電していますので、外出やご旅 行の場合は必ず電源プラグをコンセントから抜 いてください。

プリアウト端子およびスピーカー端子には、ミューティング回路が組み込まれています。このため、電源投入後数秒間は出力信号が大幅に減衰されます。この動作時に音量を調節しますと、ミューティング終了後非常に大きな出力となりますので、音量調節は必ずミューティング終了後におこなってください。

取扱説明書を保存してください。


この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに大切に保存してください。また、裏表紙の記入欄に必要事項を記入しておくと便利です。

お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると、変質したり変色す ることがありますので使用しないでください。



使わないときは

ふだん使わないとき

必ずディスクを取り出し、電源を 切ってください。

外出やご旅行の場合は、必ず電源 プラグを電源コンセントから抜い てください。



移動させるとき

床などを傷つける恐れがありま すので、引きずらないでくださ い。

衝撃を与えないでください。 必ずディスクを取り出し、接続 コードを外したことを確認して からおこなってください。



ご注意

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので、実物とは異なる場合があります。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第 で小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

取り扱い上のご注意(つづき)

´(2) スピーカーユニット【DHT-1000DVのみ】

設置の際は設置場所・設置方法の安全性を十分ご確認ください。

スタンド、ブラケットなどを使用する場合はそれらの説明書に従い、安全性を確認の上ご使用または設置してください。天井や壁への取り付けは、安全性確保のため、専門施行業者へ依頼してください。設置や取り付け不備による落下などによるいかなる損害、事故についても当社はその責を負いません。


設置の際のご注意

スピーカーシステムの音質は、部屋の大きさ・形態 (洋室、和室)・設置のしかたによって変わりますので、次のことに留意して設置してください。

スピーカーシステムをレコードプレーヤーと同じ台や棚の上に設置するとハウリングを起こすことがありますので、ご注意ください。

スピーカーシステムの背面や前面に壁やガラス 戸などがある場合には、共振や反射を防止する ために厚手のカーテンなどを掛けるようにして ください。


USYS-1000はテレビとの近接使用が可能な防磁形スピーカーシステムですが、テレビの種類によっては色むらを生じる場合があります。その場合には一度テレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁回路により、画面への影響が改善されます。その後も色むらが残るような場合には、スピーカーをさらに離してください。



USC-A1000を台などの上に設置する場合、付属のすべり止め(厚さ約2mmのコルク)を底面のコーナー4ケ所に貼ってください。(下図参照)床に直接置いて低音域が不自然に強調されたりする場合には、コンクリートブロックなどの固い台の上にのせるようにしてください。必要に応じて、別売りのASS-101、ASS-80(床置きスタンド) ASG-10(壁掛け、天井吊りブラケット) ASG-11(テレビサイドブラケット)のご使用をおすすめします。


スピーカーとスタンドとの取り付けは、スタンドに付属の取り付けねじを使用して、スピーカー底面の取り付け穴(ナット)にゆるみがなくなるまで完全に締め付けてください。

【USC-A1000背面図】



ません。

【USC-A1000底面図】



USC-A1000を壁に掛けて使用する場合 USC-A1000の背面にある壁掛け穴を利用して 壁に掛けて使用できます。その場合、壁掛け用 フックの穴にネジ頭などを差し込みます。(上 図参照)スピーカーシステムの質量に耐えられ るしっかりした壁に取り付けてください。 設置や取り付け不備による落下などによるいか なる損害・事故についても当社はその責を負い

ご注意

安全にお使いいただくため、本体の上に物をのせたり、寄り掛かったりしないでください。 スピーカー側面に力が掛かった場合、スピーカーが落下する恐れがあります。 けがなど重大事故の原因になりますので、十分注意してください。



スピーカーコードを手や足に引っ掛けて本機を落下させることのないように、スピーカーコードは固定 してください。


取り扱い上のご注意(つづき)

USC-A1000をスタンドまたはブラケットに取り付ける場合

USC-A1000の底面にはM5のナットが60mm間隔で埋め込まれています。別売りのASS-101、ASS-80(床置きスタンド)、ASG-10(壁掛け、天井吊りプラケット)、ASG-11(テレビサイドブラケット)に取り付けることができます。取り付けに際しましては、ブラケットやスタンドの説明書に従い、十分注意してしっかりと設置してください。

USC-A1000のDENONマークは、360°回転可能です。本機を設置する向きに合わせてください。

当社スピーカーブラケットASG-11を利用して 取り付け使用する場合




ASG-11とスピーカーシステム USC-A1000 との組み合わせ

スピーカーシステムの底面にネジ孔が2ヶ所ありますので、下図のようにブラケットのスピーカー取付用孔と位置を合わせ、ASG-11に付属のネジで取り付けます。

ネジは2本とも最後までしっかりと締めてください。

スピーカーシステムを設置する場所に対応した ネジで、ブラケット取付用孔を通してASG-11 を固定します。(ASG-11にはネジは付属してい ません。)

設置や取り付け不備による落下などによるいかなる損害、事故についても当社はその責を 負いません。 【右側の取り付けかた】



近くにマグネット(磁石)など磁気を発生する ものが置かれている場合には、本機との相互作 用により、テレビに色むらを発生する場合があ りますのでご注意ください。

【例】 ラック、置き台などの扉に装着されたマ グネットがあるとき マグネットを用いた健康器具などが近く に置かれているとき

> その他、マグネットを使用した玩具など が近くに置かれているとき

USW-1000の上にレコードプレーヤー、DVDプレーヤーなどを置くと針とび、音とびを起こすことがあります。このような場合はレコードプレーヤー、DVDプレーヤーを別の場所に設置してください。

長時間直射日光を受ける場所やストーブなどの暖房器具の近くに置くことは避けてください。

湿気の多い場所やホコリの多い場所に置きますと、 と、 故障の原因となる場合があります。

お手入れについて

キャビネットは殺虫剤が付着したり、ベンジン・シンナーなどの溶剤で拭いたりしますと、変質したり変色することがありますのでご使用は避けてください。また、汚れを拭き取るときは柔らかい布を使用し、化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従ってください。

本機の構成について

DENONホームシアターシステム DHT-1000DVは、次のユニットで構成されています。

USC-A1000 (スピーカーシステム)..........4本 (フロント用×2、サラウンド用×2) USC-C1000 (スピーカーシステム)..........1本 (センター用)

USW-1000 (スーパーウーハ -)1本 付属品: スピーカーコード (約10m)2本

(サラウンド用×2)

スピーカーコード(約 3m).....4本

(センター用×1、フロント用×2、スーパーウーハー用×1)

すべり止め24個

DENON DVDサラウンドアンプ ADV-1000単品販売には、スピーカーユニットパック(USYS-1000)はありません。

4 | 付属品について


ADV-1000 (DVDサラウンドアンプユニット)

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



USYS-1000 (スピーカーユニットパック) 【DHT-1000DVのみ】

梱包箱の中には本体 USC-A1000×4台(2ペア) USC-C1000×1台、USW-1000×1台 とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



5┃本機の特長

ホームシアターシステムの核になるAVアンプとDVDプレーヤーをスリム&スタイリッシュなボディーに一体化しました。スペースをとらず設置できるうえ、アルミフロントパネル、ディスプレイ部にハーフミラーを採用し、洗練されたデザインがインテリアにすっきりと調和します。

1.6chデジタルパワーアンプを搭載し、ドルビーデジタル・DTS・AAC5.1chサラウンド再生に対応

全チャンネル同一パワーの6chデジタルパワーアンプを搭載し、高性能DSPによりDVDのドルビーデジタル、DTSサラウンド再生をはじめ、BSデジタル放送の音声フォーマットMPEG2 AACのサラウンド再生が楽しめます。

- 2.音場再生を拡大するドルビープロロジックⅡデコーダー搭載 ドルビーサラウンドソースに対し、サラウンドチャンネルをステレオ化(ドルビープロロジックはモノ ラル)し、再生帯域を拡大(ドルビープロロジックは7kHzの帯域制限)したドルビープロロジックⅡに 対応。音楽ステレオソースに対してもマルチチャンネル化して楽しめます。
- 3. DSPによる7通りの音場をシミュレート
 DENON独自の5チャンネルステレオ、モノムービー、ロックアリーナ、ジャズクラブ、ビデオゲーム、マトリクス、バーチャルの7つのサラウンドモードで多彩なサラウンド再生が可能です。
- 4.高性能DVDドライブを内蔵し、プログレッシブ映像出力に対応 10bit/27MHzの高速・高性能ビデオDAC、ビデオエンコーダーにスーパー・サブエイリアス・フィルターを搭載し、広帯域化とともにノイズの低減を図り高品位なDVD再生を実現しています。
- 5. DVDの多彩な機能に対応 DVDソフトのマルチ音声機能(最大8ヶ国語) マルチ字幕機能(最大32ヶ国語) マルチアングル機能や視聴制限機能など多彩な機能に対応しています。
- 6. コンポーネントビデオD端子を装備 BSデジタルチューナーの映像信号に対応するD4入力端子を装備し、内蔵DVDのD2映像出力(プログレッシブ設定時)と切り替えてD端子モニター出力へ出力します。
- 7.クイックセットアップと日本語対応オンスクリーンディスプレイ機能に対応 複雑化する機能に対し、使用される部屋の大きさと視聴位置を選択するだけで標準的なパラメーター に自動的に設定するクイックセットアップ機能を装備し、極めて簡単に5.1chのセットアップを可能に しました。日本語に対応したオンスクリーンディスプレイ機能を使用してセットアップすることがで きます。
- 8.パーソナルメモリープラス機能を採用 各入力ファンクションに対し、設定したサラウンドモード、サラウンドパラメーターなどを自動的に 記憶します。
- 9. プリセットメモリー機能付きリモコン DENONのリモコン対応コンポーネントをはじめ、主要メーカーのテレビ、ビデオデッキのリモコン操作コードをあらかじめ記憶しているプリセットメモリー機能付きリモコンを採用しています。
- 10 . スタイリッシュな5.1chサラウンドAVスピーカーシステムをパッケージ 【DHT-1000DVのみ】

80kHzまでの広帯域再生を可能にしたスーパーツィーターユニットを搭載したサテライトスピーカーと、クリアで腰の強い低音を再生するパッシブスーパーウーハーをパッケージ。オプション(別売り)の各種スタンドにより、多彩なセッティングが可能です。

6 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相 談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。

詳しくは、保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

- ③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
 - 修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。
- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- ⑤ 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

7 著作権についてのご注意

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

放送やCD、DVDその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、『日本音楽著作権協会』(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開 演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、 法律により禁止されています。

ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は 乱れます。

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭用または他の限られた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)

TEL.03 (3481) 2121

本

T. 115	122.00 (0101) 2121
北海道支部	TEL.011 (221) 5088
盛岡支部	TEL.019 (652) 3201
仙 台 支 部	TEL.022 (264) 2266
長 野 支 部	TEL.026 (225) 7111
大 宮 支 部	TEL.048 (643) 5461
上 野 支 部	TEL.03 (3832) 1033
東京支部	TEL.03 (3562) 4455
西東京支部	TEL.03 (3232) 8301
東京イベント・	TEL.03 (5286) 1671
コンサート支 部	
立 川 支 部	TEL.042 (529) 1500
横 浜 支 部	TEL.045 (662) 6551
静岡支部	TEL.054 (254) 2621
中部支部	TEL.052 (583) 7590
北 陸 支 部	TEL.076 (221) 3602
京都支部	TEL.075 (251) 0134
大 阪 支 部	TEL.06 (6244) 0351
神 戸 支 部	TEL.078 (322) 0561
中国支部	TEL.082 (249) 6362
四 国 支 部	TEL.087 (821) 9191
九 州 支 部	TEL.092 (441) 2285
鹿児島支部	TEL.099 (224) 6211
那 覇 支 部	TEL.098 (863) 1228

本機で再生できるディスクは下記の種類です。

ディスクのマークはディスクのレーベル、またはジャケットについています。

再生できる マーク		記録されて	ディスク
ディスク	(ロゴ)	いるもの	の大きさ
DVD ビデオ	VIDEO	デジタル音声 +	12cm
DVD オーディオ <注1 >	DVD	デジタル映像 (MPEG2方式)	8cm
ビデオCD		デジタル音声 +	12cm
27700	DIGITAL VIDEO	デジタル映像 (MPEG1方式)	8cm
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO		12cm
CD-R <注2 >	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	デジタル音声	
\122	Recordable	M P 3	
CD-RW <注2>	DIGITAL AUDIO REWritable		8cm

下記のディスクは再生できません。

リージョン番号が『2』または『ALL』以外のDVD

DVDオーディオ <注1>

DVD-R/ - RW/ + RW

DVD-ROM/RAM

CVD

SVCD

CD-ROM (MP3ファイルは再生可能)

VSD

CDV (オーディオパートのみ再生できます。)

CD-G(音声は出力されますが、画像は出力されません。) フォトCD(絶対に再生しないでください。)

など

フォトCDについては、書き込まれているデータが破 損する恐れがあります。

<注1> DVDオーディオディスクは、DVDビデオ規格のビデオ パートのみ再生できます。


<注2> CD-R/RWは、記録状態によっては再生できない場合 があります。

ディスクに関する用語について

タイトル、チャプター(DVDビデオ)

DVDビデオは、いくつかの大きな区切り (タイ トル)と小さな区切り(チャプター)に分けら れています。


それぞれの区切りには番号が割り当てられ、こ れらの番号をタイトル番号、チャプター番号と 呼びます。



トラック(ビデオCD/音楽CD)

ビデオCDや音楽CDは、いくつかの区切り(ト ラック)に分けられています。

この区切りには番号が割り当てられ、この番号 をトラック番号と呼びます。



プレイバックコントロール (ビデオCD)

『プレイバックコントロール付き』などとディスクやジャケットに書かれているビデオCDは、テレビに 表示されるメニュー画面を見ながら見たい場面や情報を対話形式で楽しむことができます。

本書では、メニュー画面を用いて再生することをビデオCDの『メニュー再生』と呼びます。

本機はプレイバックコントロール付きビデオCDに対応しています。

ご注意

本機は、国ごとに割り当てられた番号(リージョン番号)がDVDディスクに表示されて いる場合には、DVDディスクと本機のリージョン番号が一致しないと再生できません。 本機のリージョン番号は2です。



ディスクの取り扱いとご注意

ディスクについて

本機で再生できるディスクは、13ページにあるマ ークがついているものです。

但し、ハート形や八角形など特殊形状のディスク は再生できません。機器の故障の原因となります のでご使用にならないでください。





ディスクの持ちかた

ディスクを装着したり取り出すときは、できるだけ表面を触らないようにしてください。


信号記録面(虹色に光っている面)には、指紋などをつけないようにしてください。




ディスクのお手入れのしかた

ディスクに指紋や汚れが付いた場合、音質や画質が低下したり、途切れることがありますので、 拭きとってからご使用ください。

拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたは柔らかい布などをご使用ください。





内周から外周方向へ軽く拭く。

円周に沿っては拭かない。

ご注意

レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品も使用しないでください。



取り扱いについてのご注意

指紋・油・ゴミなどをつけないでください。 表面に傷をつけないよう、特にケースからの出し 入れにはご注意ください。

曲げたりしないでください。

熱を加えないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面 (印刷面) にボールペンや鉛筆などで 文字を書かないでください。

屋外など寒いところから急に暖かいところへ移す と表面に水滴がつくことがありますが、ヘアード ライヤーなどで乾かさないでください。

保存についてのご注意

再生後は必ずディスクを取り出してください。 ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケース に入れてください。

次のような場所には置かないでください。

- 1. 直射日光が長時間当たるところ
- 2.湿気・ほこりなどが多いところ
- 3.暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクを装着する際のご注意

ディスクは1枚だけ装着してください。2枚以上 重ねて装着すると故障の原因となり、ディスクを 傷つけることにもなります。

8cmディスクは、アダプターを使用せずに確実にディスクガイド(凹部)に合わせて装着してください。正しく装着しないとディスクが脱落しディスクトレイが開かなくなることがあります。

ディスクトレイが引き込まれるときに指を挟まな いようにご注意ください。

ディスク以外のものをディスクトレイに載せないでください。


ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。

ディスクにセロハンテープやレンタルディスクの ラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があ るものはお使いにならないでください。そのまま 本機にかけると、ディスクが取り出せなくなった り、故障する原因となることがあります。

10 各部の名前

((1) フロントパネル

各部のはたらきなど、詳しい説明については()内のページを参照してください。



電源ボタン (ON/SYANDBY)

(30, 34)

(38)

② ヘッドホン端子 (PHONES)

6 一時停止ボタン(▮▮)

(69) ¹³ ステータスボタン(STATUS) (61)

12 サラウンドモードボタン

(SURROUND MODE)

③ リモコン受光部 (REMOTE SENSOR) (17) I タイマー/設定ボタン(TIMER/SET) (89~91)

 I5 SDB/トーンボタン(SDB/TONE) (69)

⑤ 再生ボタン(▶) (37)

16 主音量調節つまみ (MASTER VOLUME) (33、38)

⑦ 停止ボタン(■) (38)

① 入力ファンクション切り替え/ セレクトつまみ (FUNCTION/SELECT)

8 スキップボタン(►) (39)

(60~71, 89~91)

(60)

9 スキップボタン (▶▶I) (39)

18 ディスプレイ

⑩ オートデコード/2CHモード 切り替えボタン (AUTO DECODE/2CH MODE)

 $\boxed{19} \ \vec{r} \cdot \vec{\lambda} \cdot \vec{\lambda} + \vec{\lambda} \cdot \vec{\lambda}$

(64~68) 11 5CHステレオモードボタン

(5ch STEREO) (60, 70)

各部の名前(つづき)

(2) リモコン


各部のはたらきなど、詳しい説明については()内のページを参照してください。

本機以外の機器の操作(システムボタン)の説明は19、20ページを参照してください。

リモコンのボタンは、ボタンによっては2つ以上の機能を兼ねています。

機能を切り替えるにはリモコンモード切り替えボタン(CDR/MD/TAPE, TUNER/TV/VCR, DVD)を使用します。一度押すと、他のモード切り替えボタンを押すまで機能は切り替わりません。各ボタンを押すことにより、リモコンは下記表のモードに切り替わります。

本機を操作する場合は、DVDモードで使用します。




11 リモコンについて


付属のリモコン(RC-902)は本機の操作だけでなく、DENON製リモコン対応のオーディオ機器を操作することができます。また、TV/VCRは他のメーカーのリモコンのコントロール信号をあらかじめ記憶していますので、これらリモコン対応のビデオ機器を操作することができます。

((1) 乾電池の入れかた


矢印のように押して引き上げます。



単3形乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の



裏ぶたを元通りにしてください。



乾電池についてのご注意

リモコンには単3形乾電池をご使用ください。 リモコンの使用回数にもよりますが、乾電池 は約1年毎に新しいものと交換してください。 1年経っていなくても、リモコンを本機の近く で操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。(付属の乾電池は 動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換 してください。)

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示通りに、⊕側・⊖側を合わせて正し く入れてください。

破損・液漏れの恐れがありますので、


- ・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでく ださい。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱、 または火に投入したりしないでください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池 を取り出してください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。

乾電池を交換するときは予め交換用の乾電池 を用意し、できるだけ速やかに交換してくだ さい。

(2) リモコンの使いかた



リモコンは、図のようにリモコン 受光部に向けてご使用ください。 直線距離では約7m離れたところま で使用できますが、障害物があっ たり、リモコン受光部に向いてい ないと受信距離は短くなります。 リモコン受光部を基準にして左右 30°までの範囲で操作できます。

ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たって いるとリモコンが動作しにくくなります。


本機とリモコンの操作ボタンを同時に押さないでください。誤動作の原因となります。

リモコンについて(つづき)

((3) プリセットメモリーについて

1 オーディオ機器

付属リモコンにお手持ちのDENON製品をプリセットメモリーすることにより、CDR、MDまたはTAPEのどれか一つを操作することができます。なお、機種によっては操作できないものがあります。



1 リモコンモード切り替えボタンの ○ ボタンを押し続けながら【表1】(下記)を参照して、メモリーしたい機器(CDR、MDまたはTAPE)に対応する数字ボタン3桁(○ 、

(1) または (2)) を入力します。

数字ボタン3桁を入力後 ボタンを離します。 プリセットが完了します。

【表1】プリセットコードの組み合わせ

CDR/MD/TAPE	CDRIMDITAPE を押しながら数字ボタン3桁を入力					
CDR	0	0	0			
MD	1	1	1			
TAPE	2	2	2			

工場出荷時は、CDRにプリセットされています。


ご注意

CDR、MD、TAPEはどれか一つの機器しかプリセット メモリーすることができません。

2 テレビ

お手持ちのテレビのメーカーコードをプリセット メモリーすることにより、各社の機器を操作する ことができます。

なお、機種によっては操作できないものがありま す。



1 リモコンモード切り替えボタンの ボタンを押し続けながら、 ボタンを押した後に付属のリモコンコード表を参照してメモリーしたいテレビのメーカーコードに対応する数字ボタン(3桁)を入力します。

【例】HITACHI "074 " にプリセットする場合

TUNER/TV/VCR	押しなか	がら下記7	ボタンを	入力
HITACHI " 074 "	CALL	0	7	4

工場出荷時は、HITACHI"074"にプリセットされています。

ご注意


添付のリモコンコード表中のメーカー製品であっても 形式・年式によっては使用できないものがあります。 メーカーによってはリモコンコードを数種類持ってい ます。動作しない場合はメーカーコード設定を変えて 確認してください。

リモコンについて(つづき)

3 VCR (ビデオデッキ)

お手持ちのビデオのメーカーコードをプリセット メモリーすることにより、各社の機器を操作する ことができます。

なお、機種によっては操作できないものがありま す。



【例】HITACHI " 072 " にプリセットする場合




工場出荷時は、HITACHI " 072 " にプリセットされて います。

ご注意

添付のリモコンコード表中のメーカー製品であっても 形式・年式によっては使用できないものがあります。 メーカーによってはリモコンコードを数種類持ってい ます。動作しない場合はメーカーコード設定を変えて 確認してください。

(4) DENON製オーディオ機器の 操作のしかた

操作する前に各機器の電源を入れてください。




1 オーディオ機器を操作します。 詳細は各機器の取扱説明書をご覧ください。

機種によっては操作できないものがあります。

リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替え ボタンを押して、リモコンを オーディオ機器モードにします。



a.(3)項でCDRまたはMDを設定した場合



► : 再生■ : 停止II : 一時停止

【◆


(早戻し、早送り)

(次ページへ続きます。)

リモコンについて(つづき)

1 b.(3) 項でTAPEを設定した場合

つづき




□ : 正方向再生□ : 停止□ : 巻き戻し▶ : 早送り: 逆方向再生

リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替え ボタンを押して、リモコンを AVモードにします。



b. チューナー (TUNER) のシステムボタン



MODE : オート/モノラルの切り替え

BAND : AM/FM受信バンドの

切り替え


SHIFT : プリセットチャンネルの切り替え CH(+,-): プリセットチャンネルの切り替え TU(+,-): チューニングのアップ/ダウン

MEMO : プリセットメモリー

(5) プリセットメモリーした ビデオ機器の操作のしかた


リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替えボタンを 押して、リモコンをAVモードにします。





1 テレビやビデオデッキを操作します。 詳細は各機器の取扱説明書をご覧ください。 機種によっては操作できないものがあります。


a. モニターテレビ (TV) のシステムボタン



TV POWER : 電源のON/OFF

CH (+ 、 -): チャンネルの切り替え VOL (▼、▲): 音量のアップ/ダウン TV/VCR : TVとビデオの入力切り替え

b. ビデオデッキ(VCR)のシステムボタン




VCR POWER: 電源のON/OFF CH(+、-): チャンネルの切り替え

【マニュアルサーチ (早戻し、早送り)

► : 再生■ : 停止

12 スピーカーの設置のしかた

スピーカーシステムのレイアウト(基本的なシステムレイアウト) スピーカーシステム(6台)とテレビを組み合わせた基本的なシステムレイアウトの例です。



フロント、センタースピーカーはできるだけテレビやスクリーンと同一面で、センタースピーカーは左右のフロントスピーカー間で、視聴ポジションからフロントスピーカーまでの距離より遠くならないところに置いてください。

スーパーウーハーの置き場所の制限は特にありませんが、スクリーンと同一面にあった方が理想的です。

センタースピーカーをテレビの上に置いたり、サラウンドスピーカーを壁に吊るす場合、地震で落下したりしないよう、しっかりと固定してください。

フロントスピーカー USC-A1000をスタンドやテレビサイドブラケットを利用して取り付けられる場合は、別売りのASS-101、ASS-80(床置きスタンド) ASS-11(テレビサイドブラケット)をご用意ください。

サラウンドスピーカー USC-A1000をスタンドや 壁掛けブラケットを利用して取り付けられる場合 は、別売りのASS-101、ASS-80(床置きスタン ド) ASG-10(壁掛け、天井吊りブラケット)を ご用意ください。

お部屋の空間の制限などにより、基本的なレイアウトができない場合で、スピーカーと視聴ポジションの距離が大きく異なる場合は、の『ディレイタイム(距離の設定)』(43ページ)を参照し、実際のスピーカーまでの距離をセットアップで調整することにより、最適なサラウンド効果を得ることができます。

ご注意

ブラケット類をご使用される場合は、『取り扱いのご注意』(8、9ページ)を必ず参照してください。

13 スピーカーとの接続のしかた


USYS-1000に付属しているスピーカーコードを使用して接続します。【DHT-1000DVのみ】

スピーカーユニットをADV-1000に接続する場合は、必ずADV-1000の電源を切ってからおこなってください。

スピーカーユニット背面の入力端子(右図参照)とADV-1000のスピーカー出力端子を付属のスピーカーコードで接続します。極性を間違えると、位相が変わったり低音域のない不自然な再生音になってしまいます。

ご注意

通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでくだ さい。感電する場合があります。




1: このSUB WOOFER端子は、USW-1000(スーパーウーハー)の専用端子です。
USW-1000以外の接続は、故障の原因となりますのでおやめください。
ADV-1000単品販売に市販のアンプ内蔵スーパーウーハーを接続する場合は、プリアウトのスーパーウーハー端子を使用してください。(28ページ参照)

スピーカーとの接続のしかた(つづき)


接続方法

スピーカーユニット側



ADV-1000の⊖側へ(芯線銀色)

スピーカー端子のレバーを押し下げて、コードの芯線 を差し込んでください。 サラウンドアンプ側



レバーを 押します。

スピーカーコード を差し込みます。

レバーを 戻します。

注意:スピーカーコードの芯線どうしを接触させないでください。

スピーカー端子とスピーカーシステムは、必ず同じ極性 (\oplus と \oplus 、 \ominus と \ominus) を接続してください。

保護回路について

本機には高速プロテクター回路が内蔵されています。これはパワーアンプの出力が誤って短絡された際に大電流が流れたりした場合に、スピーカーを保護するためのものです。

保護回路が動作するとスタンバイ状態になり、電源表示LEDが点滅します。このような場合は、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜き、スピーカーコードや入力コードの配線に異常がないかを確認の上、本機の温度が極端に上がっている場合は、本機が冷えるのを待って周囲の通風状態を良くしてからもう一度電源を入れ直してください。

配線や本機の周囲の通風に問題がないにも関わらず、保護回路が動作してしまう場合は、本機が故障していることも考えられますので、本機の電源プラグをコンセントから抜いた上で弊社の修理相談窓口にご連絡ください。

スピーカーインピーダンスにおけるご注意

USYS-1000以外のスピーカーを使用する場合は、インピーダンスが6~16 のスピーカーをご使用ください。指定されたインピーダンス以下のスピーカー(例えば、スピーカーインピーダンスが4 など)を使用すると保護回路が動作することがあります。(保護回路が動作すると、スタンバイ状態になり電源表示インジケーターが点滅します。)

スピーカー設置時のご注意

テレビまたはモニター受像機に近づけるとスピーカーの磁気により画面に色ズレが生じることがあります。この場合は影響のない位置に離してください。

接続上のご注意

本機のスピーカー出力は、 - 側出力端子にも + 側出力端子と逆相の信号が出力されています。複数のスピーカーを切り替える切り替え機器 (スピーカーセレクターやオーディオチャンネルセレクター) などへの接続や、本書記載の接続のしかた以外の接続は故障の原因になりますのでおやめください。

ADV-1000単品販売に市販のスピーカーシステムを接続する場合

使用するスピーカーシステムに合わせてスピーカー設定内容を変更してください。 『詳細なシステムセットアップのしかた』(40~45ページ)をご覧ください。

ご注意

すべての接続が終わるまで電源プラグをコンセ ントに差し込まないでください。 左右のチャンネルを確かめてから正しくLとL、 RとRを接続してください。

電源プラグはしっかり差し込んでください。 不完全な差し込みは雑音発生の原因となります。 電源コードを接続コードを一緒に束ねたり、電 源トランスなど他の電気製品の近くに接続コー ドを設置すると、ハムや雑音の原因となること があります。

接続の際は、テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。


S端子やD端子の入力端子に接続された映像信号は、S端子入力はS端子出力から、D端子入力はD端子出力 からしか出力されませんのでご注意ください。

工場出荷時、本機でDVDディスクを再生した場合のD端子出力はD2(プログレッシブ、525p)信号に設 定されています。D1 (インターレース、525i)信号に設定変更することもできますので、D2信号入力に 対応していないTVと接続する場合はD1信号に設定変更してください。(52ページ参照)

本機のD端子入力はD1~D4(525i、525p、112si、750p)の映像信号に対応しています。入力された映 像信号は、そのままD端子MON. OUT端子へ出力します。


> COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子 TVのD映像入力(D VIDEO IN)端子と本機の COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子を D端子用接続ケーブルで接続します。 モニターTV

VIDEO MON.OUT端子(黄色) TVの映像入力端子とADV-1000の VIDEO MON.OUT端子を付属のビデオ コードで接続します。



S VIDEO MON.OUT端子 TVのS映像入力 (S-VIDEO INPUT) 端子と本機のS-VIDEO MON.OUT端子 をS端子用接続コードで接続します。





ご注意

本機の映像出力(MON. OUT)は直接テレビに接続 してください。


VTR(ビデオテープレコーダー)経由で接続しない でください。ディスクによってはコピー禁止信号が 入っているものがあり、そのようなディスクをVTR を通して再生するとコピーガードシステムにより、 画面が乱れることがあります。

国内で使われているテレビはNTSC方式です。セッ トアップで『DVD設定変更』-『映像設定』の『TV タイプ』を『NTSC』に設定してください。(なお、 工場出荷時は『NTSC』に設定されています。)

リモコンのNTSC/PALボタンでも、NTSC/PALの 切り替えをおこなうことができます。

15 BSデジタルチューナーやVTRとの接続のしかた

映像信号を接続するときは、必ず市販の映像用75 同軸ピンプラグコードを使用してください。 接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



「CSチューナーの接続」

V. AUX端子


CSチューナーなどの光デジタル出力端子付きの映像機器を接続します。 接続方法は、上記の『BSデジタルチューナーの接続』を参照してください。

BSデジタルチューナーやVTRとの接続のしかた(つづき)

S映像端子付きのBSデジタルチューナーやVTRの接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S端子に入力された映像信号は、ビデオ映像出力端子(黄)からは出力されません。また、ビデオ映像入力端子(黄)に入力された映像信号もS端子には出力されませんのでご注意ください。



BSデジタルチューナーやVTRとの接続のしかた(つづき)

D端子付きBSデジタルチューナーの接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


本機にはD4映像入力端子(TV/DBS D4 IN)があり、本機DVDファンクションでディスクを再生したコンポーネント映像信号とTV/DBSファンクションで入力されたコンポーネント映像信号を切り替えてD映像出力端子(MONITOR OUT)に出力することができます。

本機とD端子付きBSチューナー、モニターTVなどを接続する場合は、D端子から入力された解像度などの 識別信号を伝送するD端子用ケーブルのご使用を推奨します。

[BSデジタルチューナーの接続]

TV/DBS IN端子

BSデジタルチューナーのD映像出力 (D VIDEO OUT) 端子と本機のTV/DBS D4 IN端子をD端子用接続ケーブルで接続します。




ご注意

入力された信号は、ビデオ映像出力端子(黄)およびS端子からは出力されません。また、ビデオ映像入力端子(黄)およびS端子に入力された映像信号もD端子には出力されません。

本機のD4映像入力端子は、D1~D4(525i、525p、1125i、750p)の映像信号に対応しています。入力されたD1~D4映像信号をMONITOR OUT端子へ出力します。

本機でディスクを再生した場合、MONITOR OUT端子のコンポーネント映像出力はD2(525p) 信号です。D1(525i)信号に設定変更することもできます。



CDR/TAPE、VCRへのアナログ録音出力について


ファンクションDVDでは、ドルビーデジタルおよびPCMで記録されたディスクは自動的に2chアナログ音声に変換し、CDR/TAPEとVCRのAUDIO OUT端子へ出力します。

ドルビーデジタルのマルチチャンネルソースは、自動的に2chにダウンミックスして出力します。(DTSソースの場合は出力されませんのでアナログ録音できません。)

TV/DBS、V.AUXのデジタル入力ソースはAUDIO OUT端子へは出力されません。アナログ録音をおこなう場合は、接続する機器の2chアナログ音声出力を本機のAUDIO IN端子へ接続してください。

16 他のオーディオ機器と接続するには

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



ご注意

本機でCDを再生し、接続した機器でデジタル録音をおこなう場合、曲番が自動的に付加されない場合があります。(ライブ録音などで曲間にも連続して音声が録音されている場合)

- ・CDレコーダーでデジタル録音する場合、CDレコーダーの録音の設定をマニュアル(手動)録音にし、 録音中に手動で曲番(トラックマーク)を付けてください。
- ・MDレコーダーでデジタル録音する場合、録音が終わった後で編集操作により曲を分割してください。

他のオーディオ機器と接続するには(つづき)

本機のデジタル音声出力端子から出力される音声について

1 本機でディスクを再生した場合

音声記録方式		記録方式	セットアップDVD設定	参照 ページ	出力されるデジタル音声データ
	ドルビー デジタル		デジタル出力: ノーマル*	54 ページ	ドルビーデジタルのビットストリーム
			デジタル出力:PCM変換		2チャンネルPCMデータ(48kHz/16bit)
	DTS		デジタル出力: ノーマル*		DTSのビットストリーム
D)/D			デジタル出力:PCM変換		DTSのビットストリーム
DVD ビデオ	IJ	48kHz	LPCM変換モード:変換しない*	54 ページ	48kHz/16 ~ 24bit PCM
	=		LPCM変換モード:変換する		48kHz/16bit PCM
	ア P	96kHz	LPCM変換モード:変換する		48kHz/16bit PCM
	C M	CPオン	LPCM変換モード:変換しない*		48kHz/16bit PCM(コピープロテクト有りの場合)
		CPオフ	LPCM変換モード:変換しない*		96kHz PCM(コピープロテクト無しの場合)
ビデオCD MPEG1		/IPEG1			44.1kHz/16bit PCM
音楽CD	リニアPCM				44.1kHz/16bit PCM
MP3 CD MP3		MP3			32 ~ 48kHz/16bit PCM

*:工場出荷時設定

② 本機のデジタル入力端子に接続された信号を選択した場合(TV/DBS, V.AUX入力) 入力された信号をそのまま出力します。

リニアPCM (LPCM)とは

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。(音楽CDに用いられている信号記録方式です。) 音楽CDでは44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていますので、音楽CDよりも高音質の再生が可能です。

96kHz/24bitリニアPCMで記録されたディスクは、本体ディスプレイに"96k 24bit"が点灯します。


17 システムセットアップのしかた

ここでは、『スピーカーの設置のしかた』(21ページ)により基本的なシステムレイアウトがされたことを前提にして、簡単にセットアップができるクイックシステム設定の説明をします。

フロントスピーカーやサラウンドスピーカーのL/Rの位置が極端に異なる場合などは『詳細なセットアップのしかた』(40~46ページ)を参照して設定してください。

ディスク再生中はセットアップ操作できません。停止した状態でおこなってください。

どの入力ファンクションでもセットアップ操作できますが、映像信号はセットアップ画面に切り替わります。



リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替えボタンを 押して、リモコンをDVDモードにします。



セットアップはリモコンの下記のボタンでおこないます。

セットアップ(SETUP)ボタン

セットアップのメニューを表示させるときに押します。

エンター (ENTER (確定)) ボタン


セットアップの画面を切り替えるときや設定を確定するときに押します。

カーソルボタン (**△**, **◇**, **〈** , **〉**)

ディスプレイの表示を切り替えるときに押します。


((1) クイックセットアップのしかた

『接続のしかた』(21~29ページ)を参照して、接続に間違いがないことを確認します。



電源を入れます。

電源表示LEDが緑色に点灯して電源が入り、ディスプレイが点灯します。



電源ボタンを押してから音声が出力されるまで数秒間かかります。これは、電源ON/OFF時の雑音を防止するミューティング回路が内蔵されているためです。

電源ボタンを押してスタンバイ状態にしても、 一部の回路は通電していますので、外出やご旅 行の場合は必ず、電源プラグをコンセントから 抜いてください。


ディスク再生中やディスクメニュー画面が表示されているときはセットアップ操作できません。 停止ボタン(■)を押してディスクが停止した 状態でおこなってください。

システムセットアップのしかた(つづき)

SETUPボタンを押して、 セットアップ画面を表示させま す。



(リモコン)



カーソルボタン ヘ, ~ で、 『クイックシステム設定』を 選択します。

> 選択された項目が黄色で表示され ます。



ENTERボタンを押して、メニューの設定画面 4 を表示させます。

> 設定画面では選択設定する項目が 黄色で表示され、設定する項目以外 の設定値は緑色で表示されます。



(リモコン)



『戻る』が黄色で表示されます。 クイックシステム設定をおこなわない場合は、 『戻る』でENTERボタンを押します。 (設定値は変更されません。)

変更をおこなう場合は、操作5、6へ進みます。

カーソルボタン ヘ, ~ で『ルーム設定』を 5 選択し、カーソルボタン ⟨,⟩で部屋の大きさを 設定します。 設定した大きさを黄色表示 します。 (リモコン) クイックシステム設定 DENON ルーム設定 ~8畳 視聽位置 \Box 中央 後 Ô フロント 小 2.7m センター **小 2.4m** サラウンド 小 サフウーハ**ーあり 2.7m** 決定:ENTERボタン

カーソルボタン ヘ, ン で『視聴位置』を選 択し、カーソルボタン

⟨ , ⟩ で位置を設定し ます。



設定した位置を黄色表示 します。

> クイックシステム設定 DENON ルーム設定 ~8畳 /J\ 視聴位置 \Box 中央 Ô フロント 0 0 2.4 m サラウンド サ<u>フウーハー**あり 2.7m**</u> 選択∶▼▲◀▶ 決定:ENTERボタン

ENTERボタンを押して、 確定します。

操作2のセットアップ画面に戻ります。



SETUPボタンを押して、 セットアップを終了します。

セットアップ画面でカーソルボタン (ヘ, ~) で『設定終了』を選択し、 ENTERボタンを押しても終了します。(リモコン)



システムセットアップのしかた(つづき)

クイックシステム設定内容について

ルーム設定:使用される部屋の大きさを設定します。

小:~8畳 中:9~13畳 大:14畳~

視聴位置:視聴される位置が、部屋の中央近辺か後方かを設定します。

中央後

設定内容:ルーム設定、視聴位置を選択すると、視聴ポジションから各々のスピーカーまでの距離が

自動的に表示されます。

相対的な距離が実測値と大きく異なる場合(例えば、センターがフロントより小さい距離 が表示されているが、実際は逆に大きい場合など)は、『詳細なセットアップのしかた』

(43ページ)で設定してください。


システムセットアップのしかた(つづき)

((2) テストトーンによる再生レベルの確認と調節

再生の前に、必ずテストトーンにより各スピーカーの再生レベルの確認と調節をおこなってください。調節はシステムセットアップ(44、45ページ参照)でもできますが、下記の通りリモコンで調節します。

リモコンによるテストトーン調節は、オートデコ ードサラウンドモードでおこないます。

調節したレベルは自動的に記憶されます。



↑ T.TONEボタンを押します。

サラウンドモードは、オートデコ ードサラウンドモードでおこない ます。




2 テストトーンが各スピーカーから出力されますので、本体のMASTER VOLUMEつまみを回すか、またはリモコンのVOLUMEボタンを押して調節しやすい音量にします。

M.VOLUME -20

─ 音量がディスプレイ に表示されます。





3 テストトーンが各スピーカーから順に出力されますので、各スピーカーの音量が同じになるようにカーソルボタン **〈**, **〉**で調節します。



テストトーン調整中は


リモコンのCH.SELECTボタンやカーソルボタン (へ, ~) で調整するチャンネルを変更すること ができます。

4 調節が終わったら、もう一度 T.TONEボタンを押して、終了します。



テストトーンによる調節後も、再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、下記の操作により各チャンネルレベルの調節をおこなうことができます。

調節したレベルは自動的に記憶されます。



1 プログラム再生中に、 レベル調節したいスピーカーを 選択します。



ボタンを押すたびに次のように切り替わります。

→ フロント左 → センター → フロント右 サブウーハー - サラウンド左 - サラウンド右


2 チャンネルレベル表示中に 選択したスピーカーの音量 レベルを調節します。




33

18 ディスク再生のしかた

(1) 操作する前に






1 『接続のしかた』(21~29ページ)を参照して、接続に間違いがないことを確認します。

2 電源を入れます。

電源表示LEDが緑色に点灯して電源が入り、ディスプレイが点灯します。



電源ボタンを押してから音声が出力されるまで数秒間かかります。これは、電源ON/OFF時の雑音を防止するミューティング回路が内蔵されているためです。


電源ボタンを押してスタンバイ状態にしても、 一部の回路は通電していますので、外出やご旅 行の場合は必ず、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

(2) ディスクの入れかた

ディスクトレイにディスクを載せてください。

ご注意


ディスクを再生中に本機を移動させないでください。 ディスクに傷を付けてしまいます。



ディスク再生のしかた(つづき)

1 ディスクトレイの開閉

OPEN/CLOSEボタンを押してください。



ご注意

電源がスタンバイ状態でもOPEN/CLOSEボタンを押すと本機の電源が入り、ディスクトレイが動作します。(オートパワーオン機能)ファンクションがDVD以外でもOPEN/CLOSEボタンを押すとファンクションがDVDに切り替わり、ディスクトレイが動作します。(オートファンクション機能)ボタンを鉛筆などで叩いたりしないでください。

2 ディスクの入れかた

ディスク情報面に手が触れないように持ち、ディスクトレイに載せてください。

ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを 載せてください。

12cmディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8cmディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて水平に載せてください。

OPEN/CLOSEボタンを押すとディスクトレイが 閉まり、ディスクは自動的に装着されます。

ディスクトレイは再生(►) ボタンを押しても自動的に閉まり、ディスクを装着することができます。


ご注意


万一指などを挟んだ場合は、慌てずにOPEN/CLOSEボタンを押してください。

電源が切られている状態でディスクトレイを 手で押し込まないでください。

故障の原因となります。

ディスクトレイに異物を入れないでください。 故障の原因となります。





ディスク再生のしかた(つづき)

((3) 再生のしかた

再生をはじめる前に(本機のDVD初期設定について)

本機は一般的な使用を前提として、あらかじめ各種機器を初期設定しており、初期設定のまま使用することができます。

本機の初期設定をお客様のご使用に合わせて変更する場合は、47~59ページの『DVD設定変更のしかた』をご覧ください。

工場出荷時の設定(入力モード『AUTO』、サラウンドモード『AUTO DECODE』、2chモード『AUTO STEREO』)で再生すると、ディスクや放送の内容によって再生モードが自動的に次のようになります。


メディア	ソフトの内容	再生モード		
	ドルビーデジタル 5.1ch/6.1ch	5.1ch再生		
DVD	ドルビーデジタル 2ch (プロロジック)	ステレオ再生(*)		
	DTSデジタル 5.1ch/6.1ch	5.1ch再生		
	A 5.1chサラウンド	5.1ch再生		
デジタル放送	A 2chサラウンド	フニレ ナモサ (*)		
	C ステレオ	ステレオ再生(*)		
CD	PCM ステレオ	ステレオ再生		


^{*)2}chサラウンド(ドルビープロロジック)やステレオのソフトをプロロジックIIサラウンドで再生する場合は、64ページの『サラウンド機能の操作のしかた』を参照してサラウンドの設定をしてください。

ディスク再生のしかた(つづき)


リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替えボタンを押して、 リモコンをDVDモードにします。








工場出荷時の設定(入力モード『AUTO』、サラウンドモード『AUTO DECODE』)で再生する場合について説明します。






(次ページへ続きます。)

ディスク再生のしかた(つづき)

カーソルボタン(^ 6 , **〜** , **く** , **〉**) を押して、 見たい項目を選びま



ディスクによって異な

(リモコン)

りますが、▶▶┃ボタンを押すとメニューの続き がある場合、続きのメニューを表示します。(デ ィスクのジャケットを参照ください。)

ビデオCDのときは、カーソルボタン(へ, ~, **〈, 〉**) が使えません。

番号ボタンで見たい項目を選んでください。

ENTERボタンを押します。

見たい項目が決定され、再生がはじまります。 ディスクによっても異なりますが、DVD再生中 はリモコンのTOP MENUボタンを押すとメニュ 一画面に戻すことができます。

ビデオCD再生中はリモコンのRETURNボタンを 押すとメニュー画面に戻すことができます。



【例】DVD"りんご"を選んだとき




りんご

本体のMASTER VOLUMEつまみを回すか、 またはリモコンのVOLUMEボタンを押して 音量を調節します。

M. VOLUME -20

音量がディスプレイ に表示されます。





入力モード『AUTO』では、再生したディスクの 信号を判断し、ドルビーデジタル/DTS/PCMの いずれかの方式で自動的にデコードおよび再生を おこないます。

サラウンドモード『AUTO DECODE』では、再 生したディスクの信号により、ドルビーデジタル /DTS/オートステレオのいずれかの方式で自動 的にデコードおよび再生をおこないます。

((4)再生の止めかた

再生中に停止ボタンを押します。 再生が止まり、壁紙が表示されます。





(リモコン)

続き再生メモリー機能について(DVDのみ) 再生中に■ボタンを押すと止めた位置を記憶 します。(このとき、ディスプレイの"▶" が点滅します。) ▶ボタンを押すと、止めた ところから再生がはじまります。トレイを開 けるか、もう一度■ボタンを押すと続き再生 メモリー機能は解除されます。

続き再生メモリー機能は、再生中に表示窓に 経過時間が表示されるディスクで働きます。

オートパワーOFF機能について

停止状態で30分経過すると自動的に本機の 電源が切れ、スタンバイ状態にするDVDオー トパワーOFF機能を搭載しています。

工場出荷時は『動作しない』に設定されてい ますので、動作させる場合は46ページの 『DVDオートパワーOFF設定』で『する』に 設定してください。

((5)静止(一時停止)のしかた

再生中に一時停止ボタンを押します。 ▶ボタンを押すと通常の再生に戻ります。





(本体)

(リモコン)

ご注意

ボタン操作中、テレビ画面に \right が表示されたときは 本機またはディスクがその操作を禁止しています。 ディスクはガイドに合わせて置いてください。 トレイには1枚だけディスクをのせてください。 テレビ画面にメニューが出ている間は、ディスクは 回り続けています。


ディスク再生のしかた(つづき)


(**>>**

(リモコン)

リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替えボタンを押して、 リモコンをDVDモードにします。







(6) 早送り/早戻しのしかた

1 再生中に ◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを押します。

【◀◀: 戻し方向上▶: 送り方向

押すたびに、早送り/早戻し が速くなります。(4段階)

▶ボタンを押すと通常の再生に戻ります。



ビデオCDのメニュー再生中、【◀◀/▶▶】ボタンを押すとメニュー画面に戻ることがあります。

(8) コマ送り再生のしかた (DVD/ビデオCD のみ)

1 静止中に一時停止ボタンを押します。 押すたびに、1コマずつ再生します。

▶ボタンを押すと通常の再生に戻ります。






(7)頭出しのしかた

1 再生中に**I≪**ずタンまたは▶▶Iボタンを押します。

押した回数だけチャプター/トラックを飛び越します。

戻し方向に1回押すと再生中のチャプター/トラックの先頭に戻ります。





再生位置

チャプター/ チャプター/ チャプター/
トラック トラック トラック

戻し方向 送り方向(再生方向)

ご注意

ビデオCDのメニュー再生中、Ⅰ◀◀/▶▶Ⅰボタンを押すとメニュー画面に戻ることがあります。

(9)スロー再生のしかた (DVD/ビデオCD のみ)

1 静止中に◀◀ボタンまた

は▶▶ボタンを押します。



押すたびに、スロー再生の 速度が速くなります。(4段階) ビデオCDの場合は3段階になります。

トガクンを押すりる学の声とに立ります

▶ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

ご注意

ビデオCDは逆スロー再生できません。

19 詳細なシステムセットアップのしかた

工場出荷時にあらかじめ設定されている初期設定を変更することができます。 使用するスピーカーシステムやDVDの機能についてご使用の条件に合わせて設定してください。 設定内容は電源を切っても次に変更するまで保持されます。

(1)初期設定一覧表

【セットアップの内容と初期設定(工場出荷時)】

		t ·	ットアップ	初 期 設 定							
				ルーム設定	視聴位置	1	設	定内容	3		
ク・	イツ	クシステム設定	¦ご使用になる部屋の大きさと視聴される位置 ¦を設定します。	~ 8畳 小	後	フロント	センター	サラウンド	スーパーウーハー		
			L HXAL OA 9.			小 2.7m	/J\ 2.4m	小 1.8m	あり 2.7m		
			サラウンド再生の際、実際に使用するスピー	フロン	' -	センタ-	- サ	ラウンド	スーパーウーハー		
		スピーカー設定	╎カーの組み合わせの有無や、自動的に各スピ └ーカーから出力される信号の成分や周波数特	小		小		小	あり		
	シ		性が設定されます。	SW周波数 = 120Hz							
	ス	ディレイタイム	リスニングポジションに応じて各スピーカ ー、スーパーウーハーから発声される音声の	フロント&スーパーウーハ-			- t	2ンター	サラウンド		
	テム	(距離)	¦タイミングを最適にするためのパラメーター ¦です。		2.7n	n		2.4m	1.8m		
	-	チャンネル レベル調整	リスニングポジションで各スピーカーから出 力されるテストトーンを聞きながら、各スピーカーの再生レベルが同じになるように設定します。	フロント左	センター	フロント右	サラウンド右	サラウンドを	ミ スーパーウーハー		
詳	定			0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB		
細	変更	二重音声設定	AACソースおよびドルビーデジタルソースの 二重音声内容を設定します。		主音声						
設	~	DVDオート パワーOFF設定	DVDファンクションのとき、停止状態で30分以上操作がなかった場合、自動的に電源をスタンパイ状態にします。		オートパワーOFFしない						
		ディスク言語	- ディスク再生時の音声言語、字幕言語、ディ	音声	言語		字幕言語	:	メニュー言語		
定		設定	スクメニュー言語を設定します。	日本語			日本語		日本語		
	_	OSD設定	ー セットアップ画面や操作画面表示のOSD言語		OSD言	語		壁紙			
変	D		¦や壁紙を設定します。 '		日本語	語		ブルー			
	V	映像設定	¦ ├使用するテレビの画面サイズや映像方式およ	TVアスペクト			TVタイプ		ビデオ出力		
更	D		びD端子へのビデオ出力信号を設定します。	-	画面サイス		(映像方式) ノ) NTSC		(D端子) PROGRESSIVE		
	設			4:3 PS(パン&スキャン) デジタル出力			INI				
	定変更	音声設定	ーデジタル音声の信号形式やリニアPCMのサンープリング周波数/ビット数変換を設定します。		ノーマ			LPCM変換モード 変換しない			
		視聴制限設定	; ・ 視聴制限付きDVDの再生制限の設定と設定変	Ż	見聴制限	レベル		パスワード (4桁)			
			更に必要なパスワードを設定します。		制限し	ない		0000 (変更可能)			
		特殊設定	DVDのクローズド・キャプションの表示を設定します。(表示させるには市販のデコーダーが必要です。)		クロ	ーズド・キ	゠゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚ゔ゚゙゚゙゙゙゙゙゙	プション:表示しない			


((1)詳細なシステムセットアップのしかた(細かい調整をおこなう場合)

クイックシステム設定や工場出荷時の初期設定値を変更する場合、システム設定変更メニューによりおこないます。設定内容は電源を切っても次に変更するまで保持されます。


1 スピーカー設定(スピーカーの種類・有無の設定)


実際に使用されるスピーカーの組み合わせに対して、自動的に各チャンネルの出力成分や特性を調節します。

2 カーソルボタン (**ヘ**, **∨**) で『 < 詳細設定 変更 > 』の『システム設定変更』を選択し、 ENTERボタンを押します。




3 システム設定変更メニュー画面上で、カーソルボタン(**ヘ**, **ン**)で『スピーカー設定』を選択し、ENTERボタンを押します。






操作4のスピーカー設定画面になります。

4 カーソルボタン (へ , ~ , 〈 , 〉) で、各々のスピーカーの有無または大きさなどのパラメーターを設定します。



設定する項目が黄色で表示され、設定以外の各項目の設定値は緑色で表示されます。



5 ENTERボタンを押して、 設定を確定します。 システム設定変更メニュー画面に 戻ります。



ご注意

大/小の選択はスピーカーの外形で判断せずに、100Hz を基準とした低域・再生能力で判断してください。この判断がつかない場合は、スピーカーを破壊しない範囲で『小』に設定した場合と、『大』に設定した場合の音を比較した上で選択してください。

パラメーターについて

大

100Hz以下の低音を十分再生できるスピーカーを使用するときに選択します。

/|\

100Hz以下の低音再生に十分な音量が得られないスピーカーを使用するときに選択します。この設定をおこなった場合、スーパーウーハー周波数で設定した周波数以下の低音はスーパーウーハーに振り分けられます。

なし

スピーカーを設置していないときに選択します。 あり

スーパーウーハーを設置しているときに選択します。

スーパーウーハーの低域再生能力が十分な場合、フロント、センター、サラウンドの各スピーカーの設定を『小』にしても良好な音場再生を得ることができます。フロントスピーカーを『小』に設定すると自動的にスーパーウーハーは『あり』に設定され、スーパーウーハーを『なし』に設定すると自動的にフロントスピーカーは『大』に設定されます。

スーパーウーハー (SW) 周波数について

スピーカー設定画面のSW周波数で、スーパーウーハーから再生する低域クロスオーバー周波数を設定します。

『80Hz』、『120Hz』、『150Hz』、『180Hz』が選択でき、それぞれの周波数以下の低域をスーパーウーハーから再生します。

(工場出荷時は『120Hz』に設定されています。)

低音域の振り分けについて

ドルビーデジタル、ドルビープロロジックII、DTS、AACおよびバーチャルサラウンドモードでは、スピーカー設定を『小』にしたチャンネルの低音域信号の振り分けをおこないます。『大』に設定したチャンネルの低音域はそのチャンネルから再生します。(スーパーウーハー周波数を『120Hz』に設定した場合、『小』に設定したチャンネルは120Hz以上の音を再生し、120Hz以下の低音域はスーパーウーハーから再生します。)上記以外のサラウンドモードではスピーカー設定の『大』『小』によらず、スーパーウーハー周波数で設定した周波数以下の低音域をスーパーウーハーから再生します。

使用するスピーカーやスーパーウーハーの低域 再生能力に応じて、スーパーウーハー周波数の 設定をおこなってください。

スーパーウーハー (SW) モードについて

スーパーウーハーモードの設定はフロントスピーカーを『大』、スーパーウーハーを『あり』に 設定した場合のみ有効です。

『LFE + メイン』モードを選択すると、『大』に 指定されたチャンネルの低音域信号はそのチャ ンネルから再生するとともに、スーパーウーハ ーチャンネルからも同時に再生されます。

このモードではより均一な低音域が室内に広が りますが、部屋の大きさと形によっては、干渉 のために実際の低音域音量が低下することもあ ります。


『LFE』モードを選択すると、『大』に指定されたチャンネルの低音域信号はそのチャンネルからのみ再生されます。

このモードでは室内低音域干渉が起こりにくく なります。

2 ディレイタイム(距離の設定)

リスニングポジションと各スピーカーとの距離を入力して、サラウンドのディレイタイムを設定します。 工場出荷時は下記操作3の初期設定値に設定されています。

準備:リスニングポジションと各スピーカーとの距離(下図のL1~L3)を測定します。



L1: センタースピーカーと

リスニングポジションとの距離


L2: フロントスピーカーと

リスニングポジションとの距離

L3: サラウンドスピーカーと リスニングポジションとの距離

システム設定変更メニュー画面以外からおこ なう場合は、41ページ操作1をお読みくださ 110

システム設定変更メニュー画面上で、カーソ ルボタン(ヘ, ~)で『ディレイタイム(距 離)』を選択し、ENTERボタンを押します。



ディレイタイムの設定画面になります。



距離の単位はカーソルボタン(**〈**,**〉**)で"m(メ ートル)"と"ft(フィート)"が選択できます。 変更しない場合はカーソルボタン(~)で次へ 進みます。

『初期設定値』で『する』を選択すると、各 スピーカーのディレイタイムは初期設定値に なります。

する: 初期設定値になります。

フロント&スーパーウーハー 2.7m

センター 2.4m サラウンド 1.8m

しない:現在の設定値のままです。

カーソルボタン(**へ**, **∨**) で設定したいス 4 ピーカーを選び、カーソルボタン(**〈,〉**) でスピーカーとリスニングポジションとの距 離を設定します。

> カーソルボタン(〈,〉)を押すたびに数値が 0.1m単位(フィートの場合は1ft単位)で変化し ますので、測定した距離に最も近い値を選択し てください。



各スピーカーに設定した距離の差はどれも3.0m (10ft)以下にしてください。

不適切な距離を設定すると"注意:設定範囲外" と表示されますので、スピーカーの位置を変更 して再設定してください。

5 ENTERボタンを押して、 設定を確定します。 システム設定変更メニュー画面に 戻ります。



(リモコン)


3 チャンネルレベル調整

各チャンネル間の再生レベルが等しくなるように調整します。

リスニングポジションで、各スピーカーより出力されるテストトーン(再生音)を聞きながら調整します。 工場出荷時はすべてOdBに設定されています。

調整はリモコンからのダイレクト操作でもおこなえます。(詳しくは33ページを参照してください。)

- **1** システム設定変更メニュー画面以外からおこなう場合は、41ページ操作1をお読みください。
- 2 システム設定変更メニュー画面上で、カーソルボタン (**ヘ**, **~**) で『チャンネルレベル調整』を選択し、ENTERボタンを押します。



チャンネルレベル調整画面になります。



3 カーソルボタン(**〈**,**〉**)で『テストトーン』 モードを『自動』または『手動』のどちらか に選択します。

選択された方を黄色表示します。

・ (リモコン)

自動: 各スピーカーより自動的に出力されるテ

ストトーンを聞きながらレベルを調整します

ます。

手動: テストトーンを出力させたいスピーカー

を選んでレベル調整します。

最初の設定は『手動』でおこなうと詳細な設定 ができます。 4 『レベルクリアー』で『する』を選択すると 各スピーカーのレベル設定をすべて0dBにします。

する : 各スピーカーのレベル設定をすべて0dB

にします。

しない: 各スピーカーのレベル設定は現在の設


定値のままです。

5 「『テストトーン』モードで チャンネルレベルを調整する

カーソルボタン (へ , ~) で『テストトーン出力』モードにし、カーソルボタン (**〈**) で『開始』を選択するとテストトーンを出力します。

テストトーンの音量は本体のMASTER VOLUME つまみまたはリモコンのVOLUMEボタンで調節 しやすい音量にしてからおこなってください。

6 『テストトーン』モードで『自動』を選択 した場合



下記の順序で2周目までは4秒間隔で、3周目からは2秒間隔でテストトーンが各スピーカーより自動的に出力されます。

→ フロント左 → センター → フロント右 ←サブウーハー ← サラウンド左 ← サラウンド右 ←

カーソルボタン(**く**,**〉**)で各スピーカーの テストトーンが同じ音量に聞こえるようにチャンネルレベルを調整します。

カーソルボタン (**〈**,**〉**) を押すたびに数値が 1dB単位で変化します。

- 12dB~+12dBの範囲で調整してください。

(次ページへ続きます。)

6

『テストトーン』モードで『手動』を選択 した場合

つづき



カーソルボタン(**へ**, **∨**) でテストトーン を出力させたいスピーカーを選び、カーソル ボタン(**〈**, **〉**) で各スピーカーのテストト ーンが同じ音量に聞こえるようにチャンネル レベルを調整します。

カーソルボタン(**〈**,**〉**) を押すたびに数値が 1dB単位で変化します。

- 12dB~ + 12dBの範囲で調整してください。

7 ENTERボタンを押して、 設定を確定します。

システム設定変更メニュー画面に 戻ります。



(リモコン)

調整後設定を取り消すときは

チャンネルレベル調整画面を表示させ、カーソルボタン(**ヘ, 〜, 〈, 〉**) で『レベルクリアー』にし、『する』を選択してください。各スピーカーのレベル設定はすべて0dBになります。

ご注意

チャンネルレベルの設定でチャンネルレベルを調整した場合には、調整した値がすべての再生モードに対して設定されます。


チャンネルレベル設定後、チャンネルレベルを調整する場合は、33ページの操作でもおこなうことができます。

4 二重音声設定


AACソースおよびドルビーデジタルソースの音 声出力内容を設定します。

工場出荷時は『主音声』に設定されています。

- **1** システム設定変更メニュー画面以外からおこなう場合は、41ページ操作1をお読みください。
- 2 システム設定変更メニュー画面上で、カーソ ルボタン(**ヘ**, **ン**)で『二重音声設定』を 選択し、ENTERボタンを押します。



二重音声出力設定画面になります。



3 カーソルボタン(ヘ,~)で 音声出力モードを選択します。 カーソルボタン(ヘ,~)を押 すたびに下記のように切り替わ ります。



主音声/副音声 ◆→ 主音声 ◆→ 副音声

(リモコン)

主音声/副音声

戻ります。

主音声は左チャンネルから副音声は右チャンネルから出力されます。

主音声:主音声が出力されます。 副音声:副音声が出力されます。

4 ENTERボタンを押して、 設定を確定します。 システム設定変更メニュー画面に ENTER

(リモコン)

ご注意


二重音声出力設定は、AACソースおよびドルビーデジタルソースで二重音声の情報がある場合のみ有効となります。二重音声の情報がないAACソース、ドルビーデジタル、DTS、PCMおよびアナログソースに対しては切り替えても無効です。

5 DVDオートパワーOFF設定

本機ではDVDファンクションのとき停止状態で30分間操作がなかった場合、自動的に電源をスタンバイにする機能があります。本機能の動作する/しないを設定します。

工場出荷時は『動作しない』に設定されています。

- **1** システム設定変更メニュー画面以外からおこなう場合は、41ページ操作1をお読みください。
- 2 システム設定変更メニュー画面上で、カーソルボタン(ヘ,~)で『DVDオートパワー OFF設定』を選択し、ENTERボタンを押します。



DVDオートパワーOFF設定画面になります。



3 カーソルボタン (\langle,\rangle) で『オートパワー OFF』モードを選択します。

する : DVDファンクション時、オートパワー

OFF機能が動作します。

しない:オートパワーOFF機能は動作しません。

4 ENTERボタンを押して、 設定を確定します。 システム設定変更メニュー画面に

戻ります。



((2) システム設定変更後の操作

以上でシステム設定変更のセットアップは終了です。スピーカー設定、ディレイタイム、チャンネルレベル調整は一度設定をおこなったら接続するAV機器やスピーカーを取り替えたり、スピーカーの配置を変えない限り再度設定をおこなう必要はありません。

二重音声設定、DVDオートパワーOFF設定は必要に応じて設定変更してください。

1 システム設定変更メニュー画面上で、SETUPボタンを押します。変更した設定値が確定され、オンスクリーン表示が消えます。



(リモコン)


本ボタンを押すと、セットアップ中、どこからでもセットアップを終了することができます。

ご注意

システム設定変更でシステムセットアップをおこなった 後に、クイックシステム設定で部屋の大きさや視聴位置 を選択した場合、スピーカー設定、ディレイタイムの設 定はクイックシステム設定にプリセットされている状態 に変更されます。


20 DVD<mark>設定変更のしかた</mark>

工場出荷時にあらかじめ設定されている初期設定を変更することができます。 設定内容は電源を切っても次に変更するまで保持されます。



リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

1 ディスク停止中にSETUPボタンを押して、 セットアップ画面を表示させます。



2 カーソルボタン (へ, ~) で『DVD設定変更』を選択し、ENTERボタンを押します。

DVD設定画面が表示されます。

ディスク言語設定

ディスクに準備されている各種言語が設定できます。設定した言語がディスクに複数ないときは、ディスクで決められている言語が選ばれます。

OSD設定

初期設定画面の言語やTV画面に表示される"プレイ"などの言語や壁紙を設定できます。

映像設定

ご使用されるテレビに応じて画面モードを設定します。 (TVアスペクト、TVタイプ)

音声設定


ディスク再生時のデジタル音声出力モードを設定します。

視聴制限設定

お子様などに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できます。但し、成人向けDVDでもディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は視聴制限はできません。また、すべてのDVDの再生を禁止することもできます。

特殊設定


クローズド・キャプション表示の設定ができます。



DVD設定を終了するときは

カーソルボタン (**ヘ**, **~**) で『終了』を選択しENTERボタンを押すか、またはSETUPボタンを押します。 SETUPボタンを押すと、セットアップ中どこからでもセットアップを終了することができます。

((1)『ディスク言語設定』を選んだとき



- $egin{array}{c} egin{array}{c} egin{arra$
- **3** DVD設定画面上で、カーソルボタン(ヘ,~)で 『ディスク言語設定』を選択し、ENTERボタンを押 します。

音声言語

スピーカーから出力される音声言語を設定できます。


字幕言語

TVに表示される字幕言語を設定できます。

メニュー言語

トップメニュー (ディスクに記録されているメニュー) などの 画面言語を設定できます。

『ディスク言語設定』を終了するときは カーソルボタン(ヘ,~)で『終了』を選択しENTERボタン を押します。(DVD設定画面に戻ります。)



(次のページに続きます)

4 カーソルボタン(ヘ,~)で設定する内容を選択し、 ENTERボタンを押します。

『音声言語』を選んだとき

カーソルボタン (へ, ~) で設定する音声言語を選びます。

英語

英語の音声で再生されます。

フランス語

フランス語の音声で再生されます。

スペイン語

スペイン語の音声で再生されます。

ドイツ語

ドイツ語の音声で再生されます。

中国語

中国語の音声で再生されます。

日本語 <工場出荷時>

日本語の音声で再生されます。

『音声言語設定』を終了するときは ENTERボタンを押します。

『字幕言語』を選んだとき

カーソルボタン (ヘ, ~) で設定する字幕言語を選びます。

英語

英語の字幕が表示されます。

フランス語

フランス語の字幕が表示されます。

スペイン語

スペイン語の字幕が表示されます。

ドイツ語

ドイツ語の字幕が表示されます。

中国語

中国語の字幕が表示されます。

日本語 <工場出荷時>

日本語の字幕が表示されます。

字幕なし

字幕を表示させないときに選びます。ディスクによっては字 幕表示を消すことができない場合があります。

『字幕言語』を終了するときは ENTERボタンを押します。

『メニュー言語』を選んだとき

カーソルボタン(**ヘ**, **ン**)で設定するメニュー言語を選びます。 英語

英語のメニュー画面が表示されます。

フランス語

フランス語のメニュー画面が表示されます。

スペイン語

スペイン語のメニュー画面が表示されます。

ドイツ語

ドイツ語のメニュー画面が表示されます。


中国語

中国語のメニュー画面が表示されます。


日本語 <工場出荷時>

日本語のメニュー画面が表示されます。

『メニュー言語』を終了するときは ENTERボタンを押します。










(2)『OSD設定』を選んだとき



- **1** DVD設定画面以外からおこなう場合、47ページ操作 **2** *1、2*をお読みください。
- **3** カーソルボタン(ヘ, ✔)で『OSD設定』を選択し、ENTERボタンを押します。

OSD言語


セットアップ画面の言語やTV画面に表示される"プレイ"などの言語を設定できます。

壁紙

停止中やCD再生中、ディスプレイに表示する画面を選べます。

『OSD設定』を終了するときは

カーソルボタン (\land , \checkmark) で『終了』を選択 \cup ENTERボタン を押します。(DVD 設定画面に戻ります。)



4 カーソルボタン (**ヘ**, **~**) で設定する内容を選択し、 ENTERボタンを押します。

『OSD言語』を選んだとき

カーソルボタン (へ, ~) で設定するOSD言語を選びます。 ENGLISH

英語の字幕が表示されます。

日本語 < 工場出荷時 >

日本語の字幕が表示されます。

『OSD言語』を終了するときは

ENTERボタンを押します。

『壁紙』を選んだとき

カーソルボタン(ヘ,~)で設定する壁紙を選びます。


ブルー 〈工場出荷時〉

ディスプレイに表示する画面をブルーバックにしたいときに 選びます。


ピクチャー

ディスプレイに表示する画面をピクチャーにしたいときに選びます。

『壁紙』を終了するときは ENTERボタンを押します。



((3)『映像設定』を選んだとき



- **1** DVD設定画面以外からおこなう場合、47ページ操作 **2** *1、2*をお読みください。
- 3 カーソルボタン(ヘ,~)で『映像設定』を選択し、 ENTERボタンを押します。
 - 1. TVアスペクト ご使用されるテレビの画面サイズに応じて設定できます。
 - 2. TVタイプ ご使用されるテレビの映像方式(マルチ、NTSC、PAL)に 応じて設定できます。

国内の映像方式はNTSCです。

3. ビデオ出力

本機でディスクを再生したときのコンポーネントD端子モニター出力をインターレースにするか、プログレッシブスキャンにするかの選択ができます。

『映像設定』を終了するときは

カーソルボタン (\land , \checkmark) で『終了』を選択 LENTER ボタンを押します。(DVD 設定画面に戻ります。)

4 カーソルボタン(**ヘ**, **~**) で設定する内容を選択し、 ENTERボタンを押します。

『1.TVアスペクト』を選んだとき

カーソルボタン (**ヘ**, **∨**) で設定するTVアスペクトを選びます。 4:3 PS < 工場出荷時 >

従来のサイズのテレビに接続したときに選びます。ワイド画面で記録されているソフトでは、パン&スキャン(左右の切れた画面)で再生します。ただしパン&スキャン指定されていないソフトはレターボックスで再生します。


4:3 LB


従来のサイズのテレビに接続したときに選びます。ワイド画面で記録されているソフトではレターボックス (上下に黒い帯のある画面)で再生します。


ワイド

ワイドテレビに接続したときに選びます。ワイドソフトはフル画面で再生します。

『TVアスペクト』を終了するときは ENTERボタンを押します。







選択: ▼ ▲ ◀ ▶ 決定: ENTERボタン

(次のページに続きます)

4

つづき

『2.TVタイプ』を選んだとき

カーソルボタン (**ヘ**, **ン**) で設定するTVタイプを選びます。

マルチ

ご使用のテレビがNTSC方式とPAL方式を兼用しているとき に選びます。

NTSC <工場出荷時>

通常は『NTSC』を選んでください。

(国内で使われているテレビはNTSC方式です。)

ΡΔΙ

ご使用のテレビがPAL方式のときに選びます。

『TVタイプ』を終了するときは ENTERボタンを押します。

『3.ビデオ出力』を選んだとき(ご注意参照)


カーソルボタン (**ヘ**, **ン**) で設定するビデオ出力を選びます。 PROGRESSIVE <工場出荷時 >

プログレッシブ方式のテレビと接続し、使用される場合に選びます。

INTERLACED

インターレース方式のテレビと接続し、使用される場合に選びます。

『ビデオ出力』を終了するときは ENTERボタンを押します。






ご注意

本機でディスクを再生したときのコンポーネントD端子出力(COMPONENT VIDEO MONITOR OUT)のみインターレース映像出力とプログレッシブ映像出力を切り替えることができます。

映像出力 (VIDEO OUT) およびS映像出力 (S-VIDEO OUT) に対してプログレッシブ映像出力を設定することはできません。

(4)『音声設定』を選んだとき



- <u>1</u> DVD設定画面以外からおこなう場合、47ページ操作 **2** 1、2をお読みください。
- 3 カーソルボタン(ヘ,~)で『音声設定』を選択し、 ENTERボタンを押します。

デジタル出力


デジタル出力の信号形式を選ぶときに使用します。

LPCM変換モード

リニアPCM音声で記録されたDVD再生時のデジタル音声出力 の設定ができます。

『音声設定』を終了するときは

カーソルボタン (\land , \checkmark) で『終了』を選択 \cup ENTERボタンを押します。(DVD 設定画面に戻ります。)



(次のページに続きます)

4 カーソルボタン (**ヘ**, **∨**) で設定する内容を選択し、 ENTERボタンを押します。

『デジタル出力』を選んだとき

カーソルボタン(**^**, **^**)で設定するデジタル出力を選びます。 NORMAL <工場出荷時>

本機でドルビーデジタルまたはDTSサラウンド再生をするときに選びます。ドルビーデジタルまたはDTSで記録されたDVDを再生したとき、それぞれのビットストリーム信号を出力します。また、リニアPCMで記録されたディスクを再生したときはリニアPCMで出力します。

PCM变物

本機のデジタル出力からデジタル録音機器にデジタル録音するときに選びます。ドルビーデジタルで記録されたDVDを再生したときは、48kHz/16bitのPCM(2ch)に変換して出力します。また、リニアPCMで記録されたディスクを再生したときはリニアPCMで出力します。DTSで記録されたDVDを再生したときはビットストリーム信号を出力し、デジタル録音できません。

『デジタル出力』を終了するときは ENTERボタンを押します。

『LPCM変換モード』を選んだとき

カーソルボタン ($\boldsymbol{\wedge}$, $\boldsymbol{\vee}$) で設定するLPCM変換モードを選びます。

変換しない <工場出荷時>


48kHz/16bitで記録されたリニアPCM音声と48kHz/20bit/24bit、96kHzのリニアPCM音声で記録された著作権保護のための処理がされていないDVDの場合にはそのままの音声記録方式で出力されます。著作権保護の処理がされているDVDの場合は著作権への配慮から48kHz/16bitで出力されます。

変換する


48kHz/20bit/24bit、96kHzのリニアPCM音声で記録されたDVDの再生時はすべて48kHz/16bitに変換しデジタル出力します。(PCM音声のデジタル出力は著作権への配慮から48kHz/16bit以下となります。)

本機のデジタル出力からデジタル録音機器にデジタル録音するときに選びます。

『LPCM変換モード』を終了するときは ENTERボタンを押します。







ご注意

本機でドルビーデジタルサラウンドDVDの再生や96kHZリニアPCMDVDの再生をする場合は必ず、『デジタル出力』を『NORMAL』、『LPCM変換モード』を『変換しない』に設定してください。


本機で再生するドルビーデジタルDVDをデジタル録音機器へデジタル録音する場合のみ『デジタル出力』を『PCM変換』に設定してください。

この設定で、録音中は本機でドルビーデジタルサラウンドモード再生はできません。(PCM 2ch信号で再生可能なサラウンドモードになります。)

本機で再生する48kHz/20bit/24bit、96kHzのリニアPCMのDVDをデジタル録音機器へデジタル録音する場合のみ『LPCM変換モード』を『変換する』に設定してください。

この設定で、録音中は本機で48kHz/20bit/24bit、96kHzのリニアPCMをデコード再生することはできません。 (48kHz/16bitリニアPCMでのデコード再生となります。)

((5)『視聴制限設定』を選んだとき



- <u>1</u> DVD設定画面以外からおこなう場合、47ページ操作 **2** 1、2をお読みください。
- 3 カーソルボタン (\land , \checkmark) で『視聴制限設定』を選択し、ENTERボタンを押します。

視聴制限レベル

お子さまなどに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できます。但し、成人向けDVDでもディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は視聴制限できません。また、すべてのDVDの再生を禁止することもできます。


パスワード変更

パスワードの変更をするときに使用します。

パスワードの初期設定は"0000"です。

『視聴制限』を終了するときは

カーソルボタン ($^{\bullet}$, $^{\bullet}$) で『終了』を選択 $^{\bullet}$ しENTERボタンを押します。(DVD 設定画面に戻ります。)



(次のページに続きます)

4 カーソルボタン (**ヘ**, **~**) で設定する内容を選択し、 ENTERボタンを押します。

『視聴制限レベル』を選んだとき

カーソルボタン (\wedge , \checkmark) で設定するレベルを選択し、ENTERボタンを押します。

レベル0

すべてのDVDの再生を禁止したいときに選びます。

例えば、視聴制限が記録されていない成人向けDVDの再生を禁止したいときなど。

レベル1

子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。

(成人向けと一般向けのDVDの再生を禁止します。)

レベル2~レベル8

一般向けと子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。(成人向けDVDの再生を禁止します。)

制限しない <工場出荷時>

すべてのDVD(成人向け/一般向け/子供向け)を再生したいときに選びます。

番号ボタンでパスワード(4桁の数字)を入力し、 ENTERボタンを押します。

(番号ボタンはリモコンモードがDVDモードでなければ入力できません。)

パスワードの初期設定は"0000"です。

パスワードを変更する場合は、『パスワード変更』で新しい パスワードに変更できます。(下記参照)

正しいパスワードを入力しないと視聴制限レベルは変更されません。パスワードを間違って、ENTERボタンを押した場合の画面に戻ります。再度ENTERボタンでの画面になりますので、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを忘れてしまった場合、視聴制限レベルの変更をやめる場合はそのままENTERボタンを数回押してメニューを終了するか、SETUPボタンを押してセットアップを中止してください。

『パスワード変更』を選んだとき


番号ボタンで前に設定したパスワード(4桁の数字)を入力し、次に新しいパスワードを入力して、再度新しいパスワードを入力後ENTERボタンを押します。

(番号ボタンはリモコンモードがDVDモードでなければ入力できません。)


本機のパスワードの初期設定は"0000"です。

パスワードは忘れないようにしてください。

正しいパスワードを入力しない限り設定内容を変更できません。



((6)『特殊設定』を選んだとき



ご注意

クローズド・キャプション (字幕) 信号入りのDVD には □、□、 © のマークが表示されていま す。クローズド・キャプション (字幕) 信号が入っ ていないDVDでは字幕は出ません。

字幕の文字には大文字、小文字、イタリック文字(斜体)などがありDVDによって異なります。本機では選べません。

字幕を表示させるには、市販のキャプションデコー ダが必要です。

 $\frac{1}{2}$ DVD設定画面以外からおこなう場合、47ページ操作 $\frac{1}{2}$ 1、2をお読みください。


3 カーソルボタン(ヘ,~)で『特殊設定』を選択し、 ENTERボタンを押します。

キャプション

DVDに記録されているクローズド・キャプション(字幕)を画面に表示させるか、させないかの設定ができます。(字幕を表示させるにはキャプションデコーダー(市販)が必要です。)

『特殊設定』を終了するときは

カーソルボタン (\land , \checkmark) で『終了』を選択 LENTER ボタンを押します。(DVD 設定画面に戻ります。)



4 カーソルボタン(**ヘ**, **∨**) で設定する内容を選択し、 ENTERボタンを押します。

『キャプション』を選んだとき


カーソルボタン ($\boldsymbol{\wedge}$, $\boldsymbol{\vee}$) で設定するキャプション表示を選びます。

表示しない <工場出荷時>

キャプション(字幕)を画面に表示しないときに選びます。 表示する


キャプション(字幕)入りDVDを再生し、そのキャプション (字幕)を画面に表示するときに選びます。

『キャプション』を終了するときは ENTERボタンを押します。



((7) 画質調整のしかた

ディスク再生時の画質を調節することができます。



1 入力ファンクションがDVDでディスク再生中に DISPLAYボタンを押してON-SCREEN画面を表示 させ、カーソルボタン(**^**, **∨**)で『画質調整』を 選び、ENTERボタンを押します。

画質調整画面が表示されます。

停止中にDISPLAYボタンを押しても画質調整画面が表示されます。

2 カーソルボタン (**ヘ**, **~**) で項目を選び、ENTER ボタンを押します。

標準

画質、機能とも工場出荷時の標準設定に戻ります。

シャープ


くっきりとしたシャープな画質に設定されます。

ソフト

ノイズをおさえたソフトな画質に設定されます。

メモリー1~3

好みで調整した画質設定をメモリー1~3までの3種類記憶させることができます。(操作3で設定します。)



操作2でメモリー1~3を選択した場合、選択したメモリーの 設定内容が表示されます。

インターレース映像のとき、コントラスト・ブライトネス・ シャープネス・色あいを調節し、メモリーできます。

コントラスト(-6~+6)

映像の明暗の差を調整します。

ブライトネス(0~+12)

映像の明るさを調整します。

シャープネス(-6~+6)

映像の輪郭を強調します。

色あい(-6~+6)

緑色と赤色のバランスを調整します。

(プログレッシブスキャン出力では効果がありません。)


プログレッシブ映像(D端子)のとき、シャープネス・ガンマを調節し、メモリーできます。

シャープネス(-5~+7)


映像の輪郭を強調します。


ガンマ(-6~+6)

映像の暗い部分が埋もれたり、明るい部分が必要以上に明るすぎたりしたときに選択します。










インターレース、プログレッシブとも黒レベルが選択できま す。 黒レベル <工場出荷時:暗い> つづき 映像の黒レベルの『明るい』『暗い』を選びます。 『明るい』 黒レベルの基準レベルを上げます。 全般的に明るい画面にする場合に設定してください。 『暗い』 < 工場出荷時 > 基準となるレベルです。 通常は『暗い』で設定してください。 カーソルボタン(〈,〉)で調整し、ENTERボタン 4 を押します。 操作3で選択した項目が表示され、調節できます。 調節した内容がすべて記憶されます。 (リモコン) (リモコン) 『画質調整』を終了するときは DISPLAYボタンを押します。(RETURNボタンで順に戻るこ ともできます。)


ご注意

再生するディスクによってはOSDを表示させると画像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

21 サラウンド機能の操作のしかた

((1) 入力モードの設定





 本体のFUNCTION/SELECTつまみを回すか、 またはリモコンのFUNCTIONボタンを押して再生したい入力ファンクションを選択します。



FUNCTION (UEIX)

下記のように切り替わります。 リモコンで操作した場合は の方向のみ切り替 わります。

TUNER - DVD TV/DBS CDR/TAPE - VCR V.AUX

2 入力ファンクションにDVD、 TV/DBSまたはV.AUXを選ん だときは、リモコンのINPUT MODEボタンを押して入力モー ドを選択します。



→ AUTO → PCM → DTS → ANALOG -

入力ファンクションにDVDを選んだ場合は、 『ANALOG』は選択できません。 2

つづき

【入力モード選択機能について】

DVD、TV/DBS、V.AUXの入力ファンクション について選択することができます。

入力モードは、各入力ファンクションごとに選択ができます。また、選択された入力モードは 入力ファンクションごとに記憶されます。

上記以外の入力ファンクションでは "ANALOG ONLY"と表示され、選択できません。

AUTO(J-F-F)

選択された入力ファンクションごとにデジタル 入力端子・アナログ入力端子に入力されている 信号の種類を検出し、自動的に本機のサラウン ドデコーダー内部のプログラムを切り替えて再 生するモードです。

デジタル信号の有無を検出して、入力されている信号を判断し、DTS/ドルビーデジタル/AAC/PCMいずれかの方式で自動的にデコードおよび再生をおこないます。

デジタル信号が入力されていないTV/DBS、V.AUXの場合は、アナログ入力端子を選択します。


ドルビーデジタル/AAC信号を再生する場合には、このモードを使用してください。

PCM (PCM信号再生専用モード) PCM信号が入力されたときだけデコードおよび 再生をおこないます。

DTS(DTS信号再生専用モード)
DTS信号が入力されたときだけデコードおよび
再生をおこないます。

ANALOG(アナログ音声信号再生専用モード) アナログ入力端子に入力されている信号の再生 をおこないます。(DVDでは選択できません。) DVD以外の入力ファンクションからDVDに切り 替えた場合、入力モードは自動的に『AUTO』 になります。

3 本体のSURROUND MODEボタンを押して FUNCTION/SELECTつまみを回すか、リモコンのSURROUNDボタンを押してサラウンドモードを選択します。



SURROUND (UEIX)

下記のように切り替わります。 リモコンで操作した場合は の方向のみ切り替 わります。

STEREO ←→ AUTO DECODE ←→ 5CH STEREO ←→ MONO MOVIE ←→ ROCK ARENA ←→ JAZZ CLUB ←→ VIDEO GAME

◆ MATRIX ◆ VIRTUAL ◆ DIRECT ◆ STEREO · ·

『AUTO DECODE』モードは本体のAUTO DECORDボタンで、『5CH STEREO』モードは本体の5CH STEREOボタンで選択できます。


▲ 選択した機器の再生をはじめます。

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

5 本体のMASTER VOLUMEつまみを回すか、 またはリモコンのVOLUMEボタンを押して 音量を調節します。







音量は-60~0~18dBの範囲で調節できます。 但し、入力信号、サラウンドモード、スピーカー設定およびチャンネルレベルの設定によっては、音量が18dBまで調整できないことがあります。


DTSソースの再生をおこなう場合の入力モード

DTS対応のCDを『PCM』モードで再生すると、DTS再生できないためノイズが出力されます。 DTS対応のソースを再生する場合は、必ず入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定してください。

『AUTO』モードでDTSを再生した場合、再生の始め、およびサーチ中にノイズを発生する場合があります。このような場合は、『DTS』モードで再生してください。

再生しているプログラムソースなどを 確認するには


STATUSボタンを押します。



本体で操作する場合はSTATUSボタンを押してからFUNCTION/SELECTつまみを回します。

(リモコン)

押すたびにディスプレイに現在のプログラムソースやサラウンドの各種設定が確認できます。(ファンクションDVDではTV画面にも表示されます。)



デジタル信号が正常に入力されると"DIG"が点灯します。点滅している場合は接続が正しいか、または入力機器の電源が入っているかを確認してください。

CDソースの再生をおこなう場合の入力モード 『AUTO』モードでライブ録音などのCDを再生 した場合、再生の始めの音声が若干途切れる場合があります。このような場合は、『PCM』モードで再生してください。

((2)オートデコードモードでの再生のしかた

オートデコードモードでは入力された信号フォーマットに応じてドルビーデジタル、DTS、AACサラウン ドでの再生ができます。

また、2chモードの設定(64~68ページ)に応じてオートステレオ、ドルビープロロジックⅡシネマ/ミ ュージック、ドルビープロロジックでの再生ができます。


1 ドルビーデジタル、DTS、AACサラウンドの再生(デジタル入力のみ)


適応ソース

デジタル入力(DVD再生ディスクを含むTV/DBS、 V.AUXファンクション)


ドルビーデジタルマルチチャンネルソース DTSソース

AACマルチチャンネルソース





デジタル入力ファンクションを選択します。 (DVDまたはTV/DBS、V.AUXのデジタル入






2 入力モードを『AUTO』に設定 します。

> DTSソースは入力モード『DTS』 でも再生できます。



サラウンドモードを『AUTO DECODE』に 設定します。



AUTO DECORDモード以外のとき、本体の AUTO DECORD/2CH MODEボタンで、AUTO DECORDモードに設定できます。

DC DOLBY 、 cts マークが付いたプログラム 4 ソースまたはAACのプログラムソースを再生 します。

ドルビーデジタルソース . □□□IGITAL · ◆ ○ 点灯 再生中は、ドルビーデジ

タル表示が点灯します。

DTSソース再生中は、 _DTS_ 😽 点灯

DTS表示が点灯します。

AACソース再生中は、 ,AAC, ~~ 点灯 AAC表示が点灯します。

再生ソースのフォーマットに応じて自動的に切 り替わります。

ソースに合わせてサラウンドパ ラメーターを表示させます。

DVDファンクションでは画面に も表示されます。



各種サラウンドパラメー 6 ターを選択し、設定しま す。

パラメーター表示中に4秒 間操作しないと、定常表 示に戻ります。



D. COMP.の設定

D.COMP. OFF OFF LOW MID HI

> (1) ()

DTS/AAC再生時には、このパラメーターは 表示されません。

6

つづき

LFEレベルの設定

 LFE
 4
 ØdB

 −1Ø
 ...
 −5
 ...
 Ø

() ()

LFEレベルは-10dB~0dBの範囲で1dB単位 で調節できます。

DEFAULTの設定

DEFAULT 44.7/N NO

() ()

『YES』を選択すると工場出荷時の初期設定 に戻ります。

サラウンドパラメーターの設定が終了したら、ボタン 操作を止めてください。数秒間経つと表示が通常状態 に戻り、設定した内容は自動的に確定されます。

ご注意

『DEFAULT』を選択してカーソルボタン(**〈**)を押す(『YES』を選択)と、自動的に『D.COMP.』が『OFF』に、『LFE』が初期値に設定されます。

(DTS/AACソースは『D.COMP.』は無効です。) ドルビーデジタルでエンコードされた信号は、オートデコード(ドルビーデジタル、ドルビープロロジックIIまたはオートステレオ)、ステレオ、ダイレクト、バーチャルモードのみ再生できます。その他のモードは、ドルビーデジタル信号を再生中においては動作しません。

DTS信号はオートデコード(DTS)、ステレオ、ダイレクトモードでのみ再生できます。その他のモードはDTS信号を再生中においては動作しません。

DTS信号の再生は入力モード『DTS』でも再生できます。(60ページ参照)この場合はDTS信号が入力されたときだけデコード、再生をおこないます。

AAC信号はオートデコード(MPEG2 AAC、ドルビープロロジックIIまたはオートステレオ)、ステレオ、ダイレクトモードのみ再生できます。その他のモードはAAC信号再生中においては動作しません。

サラウンドパラメーターについて

D.COMP.

(ダイナミックレンジコンプレッション)

ドルビーデジタル音声のダイナミックレンジを調整するパラメーターです。深夜など、比較的小さな音量で再生する場合に『HI』側にすると音のピークを抑え、また小さな音を増幅することにより、ダイナミックレンジが狭くなり、聞き易くなります。『OFF』の場合は、機能オフとなります。

『OFF』→『LOW』→『MID』→『HI』

ダイナミックレンジ 大 ◆ 小

LFE (ローフリクエンシーエフェクト) プログラムソースと可変範囲

1.ドルビーデジタル -10dB ~ 0dB 2.DTSサラウンド -10dB ~ 0dB 3.MPEG2 AAC -10dB ~ 0dB

ドルビーデジタルで録音されたソフトを再生する場合は、正しいドルビーデジタル再生のためにLFEレベルを0dBに設定するようお勧めします。

DTSで録音された映画ソフトを再生する場合は、正 しいDTS再生のためにLFEレベルを0dBに設定する ようお勧めします。

DTSで録音された音楽ソフトを再生する場合は、正 しいDTS再生のためにLFEレベルを-10dBに設定 するようお勧めします。


二重音声の情報があるAACソースを再生する場合 音声出力内容を設定することができます。


設定のしかたはセットアップの『システム設定変更』-『二重音声設定』を参照してください。

2 2チャンネルモードの設定

オートデコードモードでは入力された信号に応じ、自動的にドルビーデジタル、DTS、AACサラウンドモードでのマルチチャンネル再生と、ステレオ2ch再生(AUTO STEREOモード:工場出荷時設定)ができます。入力信号が2chの場合には、2チャンネルモードの設定により4つの再生モード(オートステレオ、ドルビープロロジック Π シネマ、ドルビープロロジック Π ミュージック、ドルビープロロジック)から1つを選択して設定できます。

VCR、CDR/TAPE、TUNERのいずれかのファンクションを選択しているときは、2チャンネルモードの『オートステレオ』は選択できなくなりますので、ステレオ再生をおこなう場合はサラウンドモードで『STEREO』を設定(60ページ)してください。






ご注意

ドルビーデジタル、AACの5.1ch信号やDTS信号が入力されているときは、2chモードの設定はできません。

2chモードはDVD、TV/DBS、V.AUXそれぞれのファンクションごとに設定し記憶されます。

1 サラウンドモードを『AUTO DECODE』にします。

" AUTO DECODE " を表示した後、通常の表示に 切り替わります。



AUTO DECORDモード以外のとき、本体のAUTO DECORD/2CH MODEボタンで、AUTO DECORDモードに設定できます。

2 リモコンのSURR.PARAボタン を押して、2chモードを選択し ます。



(リモコン)

2%√ AUTO ST №

デジタル入力が無信号、またはPCM信号、ドルビーデジタル、AACの2ch信号のときやアナログ入力を選択したときに選択できます。

3 リモコンのカーソルボタ ン(〈,〉)で希望する 2chモードを選択します。 ボタンを押すたびに、下記

のように切り替わります。



→ AUTO ST → PLII CINEMA — PRO LOGIC ← PLII MUSIC ←

AUTO DECORDモードで本体のAUTO DECORD /2CH MODEボタンを押すと、2CHモードの切り替えができます。押すたびに次のようの切り替わります。

PRO LOGIC PLO LOGIC M

オートステレオはDVD、TV/DBS、V.AUXファンクションで選択できます。

サラウンドパラメーターの設定が終了したら、ボタン 操作を止めてください。数秒間経つと表示が通常状態 に戻り、設定した内容は自動的に確定されます。

サラウンドパラメーターについて (2チャンネルモード)

1. AUTO-ST (オートステレオモード)

2chソースをステレオ2chで再生します。

オートデコードモードでこのモードを選択すると、DVDやBSデジタルなどのマルチチャンネルソースはマルチチャンネルのまま再生し、CDなどの2chソースは自動的にステレオで再生します。

2 . PLII CINEMA / PLII MUSIC / PRO LOGIC

2chソースに対してもドルビープロロジックII処理により、マルチチャンネルで再生します。

オートデコードモードでこのモードを選択すると、DVDやBSデジタルなどのマルチチャンネルソースはマルチチャンネルのまま再生し、CDなどの2chソースに対しても自動的にドルビープロロジックII処理され、マルチチャンネル再生します。

PLII CINEMA (ドルビープロロジックII シネマモード)

ドルビーサラウンド録音された映画ソースをはじめ、一般的なステレオ録音ソースの再生に適したモードです。 高精度デコーダーによる5チャンネルデコードをおこない、2チャンネルソースでも360度均一なサラウンド音場 を実現します。

主にステレオ音楽成分を多く含むソースの場合、MUSICモードの方がより効果的な場合もあります。試聴結果によって、効果的なモードを選択してください。

PLII MUSIC (ドルビープロロジックII ミュージックモード)

ステレオ音楽信号のサラウンド再生に適したモードです。音楽信号の残響成分に多く含まれる逆相信号の再生を サラウンドチャンネルでおこない、同時にサラウンドチャンネルの周波数特性をサラウンド音に最適化させるこ とにより、自然な、且つ広がり感のある音楽再生をおこないます。

音楽信号は、そのジャンル、状態(ライブ音楽等)など信号ソースの内容により音場の広がり方が異なります。 そのためMUSICモードには、更に音場の調整を可能とする、各種のオプションパラメーターがあります。

・PANORAMA (パノラマ)

フロントステレオの音場イメージを、サラウンドチャンネルまで拡大します。

ノーマル状態でステレオイメージが狭く、サラウンド効果が薄いと感じられる場合に効果的です。

・DIMENSION (ディメンション)

音場イメージの中心をフロント、またはサラウンド側にシフトします。

ソースの残響成分の大きさに拠らず、各チャンネルの再生バランスを調整することが可能です。音場イメージがフロント側、サラウンド側のいずれかに偏った場合に、それらを補正することができます。

・CENTER WIDTH (センター ウィズス)

センターの信号成分の再生方法を、センターチャンネルのみの再生からフロントチャンネルのみの再生の間で調整します。

セパレーションを重視したセンターチャンネル再生をおこなった場合、フロントチャンネルの音場について 定位が明確化する反面、全体の音場イメージがセンターに集中したり、各チャンネル間の繋がりが希薄に感 じられることがあります。このパラメーターを調整することにより、音場イメージの安定感を増加させ、自 然な左右の広がりを得ることができます。

PRO LOGIC (ドルビープロロジックモード)

従来のドルビープロロジック再生互換モードです。ドルビーサラウンド録音ソースに対して、録音時の再生イメージに忠実なデコードをおこないます。

3 PLII CINEMA / PLII MUSIC /PRO LOGIC各モードのパラメーターの設定

2chモードでPLII CINEMA、PLII MUSIC、PRO LOGICを選択した場合、それぞれのモードでさらに詳細なパラメーターを設定することができます。


PLII MUSICモード:下記の手順で設定します。


PLII CINEMA / PRO LOGICモード: 62、63ページの操作6を参照してください。


DOLBY SURROUND マークの付いたプログラムソースや、CDなどの2chソースをドルビープロロジックII処理によりデコードしマルチチャンネル再生します。

シネマ (PLII CINEMA) モード:映画などのドルビーサラウンドプログラムに適したモードです。 ミュージック (PLII MUSIC) モード:ステレオ音楽プログラムに適したモードです。

プロロジック (PRO LOGIC) 互換モード: 従来のドルビーサラウンドプロロジックモードです。







ご注意

操作を止めてください。数秒間経つと表示が通常状態

に戻り、設定した内容は自動的に確定されます。

以上でパラメーターの設定は完了します。

2chモードの設定はファンクションごとに設定し、記憶されます。


DTSデジタル入力ソースはドルビーモードでの再生 はできません。


4 ドルビープロロジックⅡの再生(全ファンクション)

2chモード、PLII CINEMA、PLII MUSIC、PRO LOGICモードパラメーターの設定に従って再生します。

適応ソース

デジタル入力(DVD再生ディスクを含むTV/DBS、 V.AUXファンクション) ドルビーデジタル2chソース AAC2chソース PCM2chソース(96kHz PCMを除く) アナログ入力2chソース(全ファンクション)





入力ファンクションを選択します。






(リモコン)

デジタル入力ファンクション (DVD、TV/DBS、 V.AUX)の入力モード『DTS』ではドルビープ ロロジックⅡの再生はできません。

サラウンドモードを『AUTO DECODE』に 2 設定します。





AUTO DECORDモード以外のとき、本体の AUTO DECORD/2CH MODEボタンで、AUTO DECORDモードに設定できます。

Dolby Surround マークが付いたプログラ ムソースまたは2chソースを再生します。

> ドルビープロロジックIIモードの設定に応じて再 生します。

> シネマ(CINEMA) ミュージック(MUSIC) モードではドルビープロロジックⅡ表示が点灯し ます。

> > □□PRO LOGIC II → 点灯

ドルビープロロジックモードではドルビープロロ ジック表示が点灯します。

DID PRO LOGIC ~ 点灯

再生中にサラウンドパラメーターの2CHモード または本体のAUTO DECORD/2CH MODEボタ ンでモードの変更ができます。

選択したモードに応じて、 サラウンドパラメーターを設定 します。



FPLII CINEMA / PLII MUSIC / PRO LOGIC各モードのパラメー ター設定』(66ページ)の操作1~3を参照して ください。


(リモコン)


5 オートステレオモードの再生(DVD,TV/DBS,V.AUXファンクションのみ)


DVD、TV/DBS、V.AUXファンクションでは2chモードの設定がオートステレオモードのとき、2chソースを2chステレオで再生します。

適応ソース


デジタル入力(DVD再生ディスクを含むTV/DBS、V.AUXファンクション)
ドルビーデジタル2chソース
AAC2chソース
PCM2chソース(96kHz PCMを含む)
アナログ入力2chソース(TV/DBS、V.AUXファンクション)







2 サラウンドモードを『AUTO DECODE』に 設定します。



AUTO DECORDモード以外のとき、本体の AUTO DECORD/2CH MODEボタンで、AUTO DECORDモードに設定できます。

3 2chソースを再生します。 オートステレオ表示が点灯します。

AUTO ST 😽 点灯

再生中にサラウンドパラメーターの2CHモード または本体のAUTO DECORD/2CH MODEボタンでドルビープロロジックIIモードへの変更ができます。


ご注意

DTSの2chソースはオートステレオモードで再生せず、 DTSモードのまま2ch再生します。

|6| その他の操作のしかた

音質を調節するには

SDB/トーンはダイレクトモードでは動作しませ




SDB/TONEボタン を押します。



SDB / TONE

調整したい項目を表示させた状態で、お好み 2 に合わせて調節します。





DEFEAT表示のとき

SDB、トーンともOFFになります。信号が音質 調整回路 (SDB, BASS, TREBLE) を通らないた め、より高音質でお楽しみいただけます。

SDB表示のとき

SDB (スーパーダイナミックバス)をONにする と、迫力ある重低音が楽しめます。

FUNCTION/SELECTつまみを回すか、または カーソルボタン(〈,〉)を押しONまたはOFF の設定をおこないます。

BASSまたはTREBLE表示のとき

トーンコントロールがONになります。BASS (低音) TREBLE (高音) の調整ができます。

強くするとき:

FUNCTION/SELECTつまみを右に回すか、ま たはカーソルボタン(>)を押します。


(+10dBまで2dBステップで調整可能です。) 弱くするとき:

FUNCTION/SELECTつまみを左に回すか、ま たはカーソルボタン(く)を押します。

(-10dBまで2dBステップで調整可能です。)

各表示で約4秒間操作しないとディスプレイ表 示は元の表示に戻ります。

2 一時的に音を消すには(ミューティング)



MUTEボタンを押します。 解除するときは、もう一度MUTE


ボタンを押してください。



ご注意

本機の電源をOFFにすると設定が解除されます。

3 ヘッドホンで音を聴くには



ヘッドホンジャックにヘッドホン(別売り) を差し込みます。

ヘッドホンプラグを差し込むと自動的にスピー カー出力がOFFとなり、スピーカーより音は出 ません。



22 DENONオリジナルサラウンドについて

((1) 各サラウンドモードとその特長

本機はデジタル信号処理により、音場を疑似的に再現する高性能なDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)を内蔵しています。再生するソースに合わせて7通り用意されたDENONオリジナルサラウンドモード(DSPサラウンドシミュレーション)を選択して、リスニングルームの状態によりパラメーターを調節することで、よりリアルでパワフルな音場を再現することができます。なお、各サラウンドモードはドルビーサラウンドプロロジックまたはドルビーデジタル録音されていないソースでもその効果をお楽しみいただけます。

1	チャンネルス テレ オ 5CH STEREO	サラウンド信号のLchにはフロントLchの信号、サラウンド信号のRchにはフロントRchの信号を出力し、センターchにはLchとRchの同相成分を出力します。ステレオサウンドを楽しむためのモードです。
2	ぜん MONO MOVIE (注1)	モノラル録音の映画ソースを広がりのある音場の雰囲気で楽しみたいと きに選択します。
3	ROCK ARENA	反射音が回り込んでくるアリーナでのライブコンサートの雰囲気で楽し みたいときに使用します。
4	ジャズ クラブ JAZZ CLUB	天井が低く、固い壁に囲まれたライブハウスのような場所で、アーティ ストがすぐ近くで演奏するような雰囲気で楽しみたいときに選択します。
5	ビデオ ゲーム VIDEO GAME	ビデオゲームソースで楽しみたいときに使用します。
6	マトリクス MATRIX	ステレオ録音された音楽ソースを、広がり感を強調して楽しみたいとき に選択します。サラウンドCHからは、入力された信号の差の成分(広が り感の成分)に遅延処理を加えた信号が出力されます。
7	パーチャル VIRTUAL	フロント2chだけのスピーカーを使用して、立体感のあるサラウンド再生を楽しみたいときに選択します。

再生するソースによっては、十分な効果が得られないことがあります。 この場合には、サラウンドモードの名称にこだわらずに各モードを試して、お好みの音場を創り出 してください。

(注1): モノラル録音ソースを再生する場合、LまたはRの片チャンネル入力では音が片寄るため、両 チャンネルに入力してください。

ご注意

サンプリング周波数が96kHzのPCM信号再生 時は『AUTO DECODE』の『AUTO STEREO』 と『DIRECT』と『STEREO』モードでお楽し みいただけます。

他のサラウンドモードで再生中にこの信号が入力されると、サラウンドモードは自動的に『AUTO DECODE』モードに切り替わります。バーチャルサラウンドモードで再生中にDTS信号が入力されると、サラウンドモードは自動的に『STEREO』モードに切り替わります。

パーソナルメモリープラスについて

本機には、入力ファンクションごとに選択されたサラウンドモードなどが自動的に記憶される『パーソナルメモリープラス』という機能を搭載しています。入力ファンクションを切り替えるたびに、前回使用されたときの記憶が自動的に呼び出されます。

パーソナルメモリープラス機能で各入力ファンクションごとに自動的に記憶される内容


サラウンドモード (2chモード設定も含む)


入力モード選択機能

サラウンドパラメーターおよびSDB/トーンコントロールの設定、各出力チャンネルの再生レベルは、サラウンドモードごとに記憶します。

DENONオリジナルサラウンドについて(つづき)

(2) DSPサラウンドシミュレーション再生のしかた






1 入力ファンクションを選択します。

FUNCTION FUNCTION
(本体) (リモコン)

2 入力ファンクションに合わせて、サラウンドモードを選択します。



下記のように切り替わります。


リモコンで操作した場合は の方向のみ切り替わります。

STEREO \longleftrightarrow AUTO DECODE \longleftrightarrow 5CH STEREO \longleftrightarrow MONO MOVIE

- → ROCK ARENA → JAZZ CLUB → VIDEO GAME
- → MATRIX → VIRTUAL → DIRECT → STEREO · · ·

AUTO DECODEと5CH STEREOのモードは、本体のボタンで直接切り替えることができます。

3 プログラムソースを再生します。 操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。



サラウンドパラメーターの設定が終了したら、ボタン 操作を止めてください。数秒間経つと表示が通常状態 に戻り、設定した内容は自動的に確定されます。

DENONオリジナルサラウンドについて(つづき)

ご注意

PCMデジタル信号またはアナログ信号を5CH STEREO、 ROCK ARENA, JAZZ CLUB, VIDEO GAME, MONO MOVIE、MATRIXのサラウンドモードを再生中に入力信 号がドルビーデジタルでエンコードされたデジタル信号 に切り替わった場合には、自動的にAUTO DECODEモー ドになりドルビーサラウンドに切り替わります。

また、入力信号がDTS信号に切り替わった場合には、自 動的にAUTO DECODEモードになりDTSサラウンドに 切り替わります。

サラウンドパラメーターについて

ROOM SIZE (ルームサイズ)

音場の大きさを設定します。

- "小(SMALL)"、"中-小(MED-S)"、"中(MED)"、
- "中-大 (MED-L)"、"大 (LARGE)" の5つのパラメ ーターがあります。"小(SMALL)"では小さな音場 空間、"大(LARGE)"では大きな音場空間を再現し ます。

EFFECT LEVEL (エフェクトレベル) サラウンドの効果の大きさを設定します。 "1"~"15"の15段階で設定できます。

DELAY TIME (ディレイタイム)

マトリクスモードに限り "Oms"~ "110ms"の範囲 でサラウンドチャンネルのディレイタイムを設定でき ます。

【サラウンドモードパラメーター 一覧表】

		各	₹ -	- F	に お	け る	信	号 (カ 有	無	と制	御	の可	否
							入力フ	ァンク	ション	/ 再 生	信号と	サラウ	ンドモー	- ド
チャンネル出力							T V / D B S V . A U X D V D							VCR CDR/TAPE TUNER
フロント L/R			センター	サラウンド L/R	ド サブ ウーハー	ドルビーデジタル 信号再生時		DTS 信号再生時		AAC 信号再生時		PCM 信号再生時	アナログ 信号再生時	アナログ 信号再生時
ŧ-	モード			L/K	·J - /\ -	2ch	₹ルチch	2ch	₹ルチch	2ch	₹ルチch	2ch	2ch	2ch
STE	STEREO		×	×										
	DOLBY DIGITAL					×		×	×	×	×	×	×	×
	DTS SURROUND					×	×			×	×	×	×	×
AUTO	MPEG2-AAC					×	×	×	×	×		×	×	×
4 8	DOLBY PLII						×	×	×		×			
	AUTO STEREO		×	×			×	×	×		×			×
5CH	STEREO					×	×	×	×	×	×			
MON	IO MOVIE					×	×	×	×	×	×			
ROC	K ARENA					×	×	×	×	×	×			
JAZ	Z CLUB					×	×	×	×	×	×			
VIDEO GAME						×	×	×	×	×	×			
MAT	MATRIX					×	×	×	×	×	×			
VIRTUAL			×	×				×	×	×	×			
DIRE	DIRECT		×	×										

:信号あり。または制御可能。

: スピーカーコンフィグレーションの設定により、あり/なし可能。 : 2チャンネルモード設定により、選択可能。(初期設定はAUTO STEREOモード) ×:信号なし。または制御不可能。

		各 モ ー ド に お け る パ ラ メ ー タ ー と 制 御 の 可 否												
				-	サ ラ ウ ン ド パ ラ メ - タ - () 内 は 初 期 設								定値	
		SDB トーンコントロ・	h=`/	2ch	プロロジッ	クII『MODE MUS	SIC』のみ	ナーム	エフェクト レベル	ディレイ タイム	ドルビーデ	ジタル信号	DTS信号	AAC信号
			コントロール		パノラマ	ディメンション	センター	サイズ						
モード							ウィズス				D. COMP.	LFE	LFE	LFE
STEREO		(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	(0dB)	(0dB)
	DOLBY DIGITAL	(OFF)	(OFF)	*1	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	×	×
0 8	DTS SURROUND	(OFF)	(OFF)	*1 (AUTO	×	×	×	×	×	×	×	×	(0dB)	×
AUTO	MPEG2-AAC	(OFF)	(OFF)	STEREO) ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(0dB)
8	DOLBY PLII	(OFF)	(OFF)		(OFF)	(3)	(3)	×	×	×	(OFF)	(0dB)	×	(0dB)
	AUTO STEREO	(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	×	(0dB)
5CH	STEREO	(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MON	IO MOVIE	(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×
ROC	K ARENA	(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×
JAZZ CLUB		(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×
VIDEO GAME		(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×
MATRIX		(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	×	×	(30msec)	×	×	×	×
VIRTUAL		(OFF)	(OFF)	×	×	×	×	×	(10)	×	(OFF)	(0dB)	×	×
DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	(0dB)	(0dB)

: 信号あり。または制御可能。

×:信号なし。または制御不可能。

*1: AUTO STEREOモードとDOLBY PLIIモードを選択可能。

*2: CINEMAモード、MUSICモード、DOLBY PLモードを選択可能。

23 オンスクリーンディスプレイについて

本機はDVDファンクションにおいて、画面にサラウンド機能やディスクに関する情報を表示したり、操作したりすることができるON-SCREEN-DISPLAY(OSD)機能を持っています。

セットアップ画面

部屋の大きさや視聴位置の設定(クイックシステム設定)、本機の機能、ディスク再生時の各種設定を変更(システム設定変更、DVD設定変更)するときに使用します。

どのファンクションでも使用できますが、ディスク再生時は操作できませんので停止させてからおこなってください。

ディスク情報の表示

DVDファンクションにおいて、ディスクに関する情報を表示したり、各種再生機能の操作をするときに表示します。

サラウンド機能の表示


DVDファンクションではサラウンドアンプに関する情報も表示し、操作できます。


但し、MP3ディスク再生時のディスク情報画面が表示されているときは表示できません。


サラウンド機能のOSD (AV OSD)表示の入/切の設定ができます。

(セットアップ画面、DVDディスク情報のOSDについては『切』に設定できません。)

工場出荷時は『入』に設定されています。







ご注意

再生するディスクによってはOSDを表示させると画像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。このような場合は、AV OSDを『切』にしてお楽しみください。

OSD表示はVCRの映像出力端子にも出力されます。 ビデオデッキで録音中はセットアップやOSD表示の操 作はおこなわないでください。

24 サラウンドについて【解説】

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

゚(1) ドルビーサラウンドについて

1 ドルビーデジタル (ドルビーサラウンドAC-3)

ドルビーデジタルは、ドルビー研究所が開発したマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。 再生チャンネルはCDと同等以上の再生帯域(高域は20kHz以上再生可)を持つフロント3ch(フロント左 (FL)、フロント右(FR)、センター(C))とサラウンド2ch(サラウンド左(SL)、サラウンド右(SR))に 加え、低域(~120Hz)効果音専用のLFE(ロー・フリクエンシー・エフェクト)の合計5.1chに対応してお り、更にモノラル1chやステレオ2ch、ドルビープロロジック信号の伝送など幅広い対応ができます。

また、各チャンネルの信号はそれぞれ完全に独立して記録されるため、各信号間の干渉、クロストークなどで劣化する心配がありません。これらのデジタル信号を、高効率符号化技術によってCDの半分以下のデータ量(最大640kbps)にて伝送可能といった特徴を持っています。

この特徴を映画のサウンドトラックに生かし、映画館用に開発されたサラウンドシステムが『DOLBY SR-D(ドルビーステレオデジタル)』です。従来一般的であったドルビーサラウンド(ドルビープロロジック)がアナログ・マトリクス方式であったのに対して、各チャンネルが完全に独立したデジタル・ディスクリート方式となり、音の遠近感、移動感、定位感のある音場をよりリアルに再現することができるようになりました。そしてドルビーデジタル対応メディアであるLD、DVDなどは、AVルームでDOLBY SR-Dのサラウンドトラックをそのまま再現することを可能にしたため、映画館と同様に驚くほどリアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

【SR-Dとドルビーデジタルの関係】

[ドルビーデジタル対応LDの記録信号スペクトラム] 35mmドルビー SR-Dフィルム (dB) デジタル AC-3音声 音声信号 信号(圧縮) FM音声信号 記 FΜ 録 レベ 音声信号 ル 光学アナログ 14(MHz) 音声トラック 光学デジタル音声トラック (5.1チャンネル)

【ドルビーデジタルとドルビープロロジック】

家庭用サラウンド 方式比較	ドルビー・デジタル	ドルビー・プロロジック
記録(素材)ch数	5.1ch	2ch
再生ch数	5.1ch	4ch
再生ch構成 MAX)	L, R, C, SL, SR, SW	L,R,C,S (SWは推奨)
音声処理	デジタル・ディスクリート処理 ドルビーデジタル(AC-3) エンコード、デコード	アナログ・マトリックス処理 ドルビー・サラウンド
サラウンドchの 高域再生限界	20kHz	7kHz

ドルビーデジタル対応メディアとその再生方法

ドルビーデジタル対応マーク: DI DOLBY または AC-3 D I G I T A L

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取扱説明書とあわせて確認してください。

メディア	ドルビーデジタル出力端子	再生方法(参照ページ)
LD (VDP)	ドルビーデジタルRF出力 専用同軸端子 (注1)	入力モードを『AUTO』に設定 します。(60、61ページ参照)
DVD	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通) (注2)	入力モードを『AUTO』に設定 します。(60、61ページ参照)
その他 (衛星放送、CATVなど)	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)	入力モードを『AUTO』に設定 します。(60、61ページ参照)

注1:デジタル入力端子にドルビーデジタルRF(AC-3 RF)出力信号を接続するときは、市販のアダプターを使用してください。(アダプターの取扱説明書を参照してください。)

注2: 本機のDVDでドルビーデジタルサラウンド再生をおこなう場合は、セットアップの『DVD設定変更』-『音声設定』-『デジタル出力』を『ノーマル』に設定します。(工場出荷時は『ノーマル』に設定されています。)

サラウンドについて【解説】(つづき)

2 ドルビープロロジックⅡ

ドルビープロロジックⅡは、従来のドルビープロロジック回路を更に進化させたフィードバックロジックステアリング技術を用いて、ドルビー研究所により開発された新しいマルチチャンネル再生方式です。

ドルビーサラウンド録音されたソース(*)に加え、音楽ソースなどの通常のステレオ録音ソースも5ch (FL、FR、C、SL、SR)の信号にデコードし、サラウンド再生を楽しむことができます。

サラウンドチャンネルの再生周波数帯域は、帯域制限のあった従来のドルビープロロジックに比較して広帯域(20~20kHz以上)になっています。また、従来サラウンドチャンネルはサラウンドL(左)=サラウンドR(右)のモノラル再生でしたが、新たにステレオ信号として再生する方式をとっています。

再生するソースの種類や内容に合わせて最適なデコード処理をおこなえるように、各種パラメーターを 設定することが可能になりました。(65ページ参照)

*: "ドルビーサラウンド録音されたソース"とは

3ch以上で構成されるサラウンド信号を、ドルビーサラウンドエンコード技術によって2chの信号として記録したソースです。

DVD、LD、ステレオVTRで再生される映画のサウンドトラックをはじめ、FM、TV、BS、CSなどのステレオ放送信号にて用いられています。

この信号に対して、プロロジックデコードを施すことにより、マルチチャンネルでのサラウンド再生が可能になりますが、一般的なステレオ機器でそのままステレオ再生することも可能です。

DVDのドルビーサラウンド録音信号には2種類あります。

PCMステレオ2ch信号 ドルビーデジタル2ch信号

本機はいずれの信号が再生されても『AUTO DECODE』モードで2chモードを『プロロジックII』モードに設定選択した場合、サラウンドモードは自動的に『ドルビープロロジックII』となります。

ドルビーサラウンド録音されたソースには以下のロゴマークが表示されています。

ドルビーサラウンド対応マーク: DC DOLBY SURROUND

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 "Dolby"、"Pro Logic"およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

サラウンドについて【解説】(つづき)

(2) DTS デジタルサラウンドについて

DTSデジタルサラウンド(または単にDTSと呼ばれます)は、デジタル・シアター・システムズ社が開発したマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルや再生帯域はドルビーデジタルと同様、FL、FR、C、SL、SRの5chに加えてLFE 0.1chを持つ5.1chで、他にステレオ2chモードがあります。いずれも各チャンネルの信号は完全に独立して記録されるため、各信号間の干渉、クロストーク等で劣化する心配はありません。

DTSはドルビーデジタルに対して比較的高いビットレート(CD/LDで1234kbps、DVDは1536kbpsか768kbps)となり、相対的に低い圧縮率で動作するのが特徴です。そのためデータ量が多く、映画館においてのDTS再生はフィルムと同期をとったCD-ROMを別途再生する方法がとられています。

もちろんLDやDVDにおいてはそういった心配はなく、1枚のディスクに映像とサウンドが同時に記録できるため、他のフォーマットと同様の取り扱いができます。

この他のメディアにはDTS録音されたCDがあります。これは従来の(2ch録音された)CDと同様のメディアに5.1chのサラウンド信号が記録されたもので、映像はありませんが、本機やCDプレーヤーを使ってサラウンド再生が可能となるという特徴があります。

DTSによるサラウンドトラック再生も映画館とAVルームの間で基本的な違いはなく、映画館と同様の緻密で雄大なサウンドを楽しむことができます。

DTS対応メディアとその再生方法

DTS対応マーク: dts または dts

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取扱説明書と合わせて確認してください。

メディア	DTSデジタル出力端子	再生方法(参照ページ)
CD	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通) (注4)	入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定します (60、61ページ参照)。絶対に『ANALOG』および 『PCM』モードには切り替えないでください。(注3)
LD (VDP)	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)(注4)	入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定します (60、61ページ参照)。絶対に『ANALOG』および 『PCM』モードには切り替えないでください。(注3)
DVD	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)(注5)	入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定します (60、61ページ参照)。

注3: CDやLDのDTS信号は、通常のCDやLDにおけるPCM信号がそのままDTS信号に置き換わった形で記録されています。そのためCD、LDプレーヤーのアナログ出力からはDTS信号がノイズとなって出力されます。このノイズをアンプによって再生した場合、最悪のケースでは本機やスピーカーなどの周辺機器が故障する可能性があります。これらの問題を避けるため、DTSで記録されたCDやLDを再生する前に、入力モードを必ず『AUTO』または『DTS』モードへ切り替えてから、ディスクの再生をおこなうようにしてください。また再生中は絶対に『ANALOG』および『PCM』モードへは切り替えないでください。本機やLD/DVDコンパチプレーヤーでDTS録音されたCDやLDの再生をおこなうときも同様です。なおDVDメディアの場合は、DTS信号は専用の記録方式で記録されているため、問題はありません。

注4: CDまたはLDプレーヤーなどで、デジタル出力に何らかの信号処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換など)がおこなわれている場合があります。この場合誤ってDTS信号に信号処理がおこなわれてしまい、本機と接続しても正しく再生できずノイズなどが発声することがありますので、はじめてDTS再生をおこなう場合はまずマスターボリウムを絞り、DTSディスクの再生を開始すると本機のDTSインジケーター(61ページ参照)が点灯することを確認してからマスターボリウムを上げるようにしてください。

注5 : 本機のDVDでDTSデジタルサラウンド再生をおこなう場合は、セットアップの『DVD設定変更』-『音声設定』-『デジタル出力』を『ノーマル』に設定します。(工場出荷時は『ノーマル』に設定されています。)

"DTS"、"DTS Digital Surround"はデジタル・シアター・システムズ社の登録商標です。

サラウンドについて【解説】(つづき)

(3) AACについて

MPEG2-AAC (Advanced Audio Coding) はMPEG (Moving Picture Experts Group) が開発したマルチチャンネル音声フォーマットです。

その特長は、高音質・高圧縮率を両立できることです。特に低ビットレート(高圧縮率)の環境においてドルビーデジタルやMP3 (MPEG Layer-3)など、従来のフォーマットに比べて高い音質を維持することが出来ます。具体的にはわずか96kbpsという低ビットレートで、CD並みといわれる品質のステレオ音声を伝送することが出来ます。

その特長を生かしてポータブルオーディオなどへの応用が増加している一方、多チャンネルに対応しても全体のビットレートを低く抑えることが出来るため、日本のBSデジタル放送における5.1chサラウンド放送をはじめとする、サラウンドシステムへの応用が始まりました。

MPEG2-AACは元々映像信号と音声信号の複合データであるMPEGデータの音声規格として開発されたため、その用途に応じて求められるスペックは多岐に渡ります。映像と組み合わせたトータルのビットレートを低く抑えるため低ビットレートでの音質確保、また多チャンネル伝送時のデータ量低減、業務用途のみに特化することなく使えるデータ処理の簡略化、それらは相反する要素を持ちますが、いずれの要求も満たせる様配慮され非常に柔軟性の高い規格になっています。そのため音声信号の種類やそのデータ作成環境に適合させるためにMAIN/LC/SSRプロファイルという3種類のデータ構造を持っています。

【MPEG2-AACのスペック(概要)】

ア ル ゴ リ ズ ム : MAINプロファイル

LC(Low Complexity)プロファイル

SSR(Scalable Sampling Rate)プロファイル

サンプリング周波数 : 8kHzから96kHzまで対応

チャンネル数: 最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送に対応

そ の 他 の 機 能 : LFE(Low Frequency Effect)サポート マルチリンガル(複数言語)サポート

この中で本機は、BSデジタル放送にて使用される32kHzから48kHzまでのサンプリング周波数と、LCプロファイルの再生に対応しております。またチャンネル数は最大5.1chのデータに対応します。

MPEGによる音声規格は他にLayer-1,2,3等がありますが、それらとAACの間に互換性はありません。本機はその中でさきに述べたAACの再生に対応します。


以下がAACに関する米国パテントナンバーです。

00/00=0=0			- 400 4-0
08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	


25 いろいろなディスク再生のしかた

((1)ディスク情報OSDを使って操作する

ディスクに関する情報(タイトル/チャプター/時間)を表示したり、その内容を変更することができます。




リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。



ます。(ダイレクト選曲)

(2) くり返し再生する

お気に入りの映像や音声をくり返して再生することができます。




リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

ご注意

リピート再生が働かないDVDもあります。 再生中ディスプレイに再生経過時間が表示されないディスクは、リピート再生およびA-B リピート再生ができないことがあります。 A-Bリピート再生中は、A-B間の前後の字幕が表示されないことがあります。

1 くり返し再生する(リピート再生)



通常の再生に戻すときは

テレビ画面に " リピートオフ " が表示されるまでREPEATボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 (本体ディスプレイの " 🖒 " と " ALL " は消灯します。)

|2|指定した2点間をくり返し再生する(A-Bリピート)



((3)好きな順に再生する

ビデオCDや音楽CDはトラック番号を予約して好きな順に再生することができます。


DVDでは動作しません。


リモコン操作をする前に!!

必ずリモコンモード切り替えボタンを押して、

リモコンをDVDモードにします。







停止中にPROG/DIRECTボタンを1回押します。 プログラム P 0 1:__ 0 0:0 0 プログラム選択画面が表示されます。 本体ディスプレイに "PROG" が点灯します。 (リモコン) 番号ボタンで予約したい番号を選びます。 2 30曲までプログラムできます。 【例】トラック5と12をプログラムする場合 番号ボタンの プログラム P 0 1:0 5 03.12 『5』を押します。 (3) 6 番号ボタンの プログラム P 0 2:1 0 3:1 2 『+10』を押し (9 ます。 (+10) (0 番号ボタンの プログラム P 0 2:12 (リモコン) 『2』を押します。

3 再生ボタンを押します。 予約した順に再生がはじまります。

本体ディスプレイにトラック番号とプログラム番号が



通常の再生に戻すには

表示されます。

停止(■)ボタンを押してプログラム再生を止め、PROG/DIRECTボタンを押します。(本体ディスプレイの"PROG"が消灯します。) その後、再生(▶)ボタンを押すとディスクの先頭から通常の再生がはじまります。

予約を1つずつ取り消すには

停止(■)ボタンを押してプログラム再生を止めます。その後、CLEARボタンを押すたびに最後に予約したものから順に取り消されます。

予約をすべて取り消すときは

電源を切るか、入力ファンクションを切り替える、あるいは本機からディスクを取り出すとすべて取り消されます。 また停止(■)ボタンを押してプログラム再生を止め、PROG/DIRECTボタンを押すとすべて取り消されます。

プログラムされた内容を確認するには

CALLボタンを押すとプログラムされた内容がステップごとに表示されます。


RANDOM


(本体)

((4)順不同に再生する

ビデオCDや音楽CDはトラック単位で順不同(ランダム)に再生することができます。 DVDでは動作しません。

リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード切り替えボタンを押して、 リモコンをDVDモードにします。






1 停止中にRANDOMボタンを押します。 ランダム再生画面が表示されます。

> ディスクによってはランダム再生できない場合があり ます。

本体ディスプレイに "RAND" が点灯します。

2 再生ボタンを押します。 順不同に再生がはじまります。



(リモコン)

通常の再生に戻すときは

停止(■)ボタンを押してランダム再生を止め、RANDOMボタンを1回押します。

(本体ディスプレイの "RAND"が消灯します。)

((5)MP3を再生する

インターネットのホームページ上には、MP3形式の音楽ファイルをダウンロードできる様々な音楽配信サイトがあります。そのサイトの指示に従って音楽をダウンロードし、CD-R/RWに書き込めば、本機で再生することができます。

市販の音楽CDに収録された音楽を、パソコン上でMP3エンコーダ(変換ソフト)によりMP3ファイルに変換すれば、12cmCD1枚が約10分の1のデータ量になります。これをCD-R/RWに書き込めば約10枚分の音楽CDがたった1枚のCD-R/RWにMP3ファイルとして書き込むことができます。約100曲以上*の音楽が1枚のCD-R/RWで楽しめます。


* 約5分の曲を標準的なビットレート128kbpsでMP3ファイルに変換し、容量650MBのCD-R/RWに書き込んだ場合のおよその値です。


リモコン操作をする前に!!

必ずリモコンモード切り替えボタンを押して、

リモコンをDVDモードにします。







1 MP3形式の音楽ファイルを書き込んだCD-R/RWを本機にセットします。(35ページの『ディスクの入れかた』を参照してください。)

本体にディスクが装着されるとディスク情報画面が表示され ます

複数のフォルダがある場合は、操作2に進みます。

ディスクに記録されているフォルダがない場合 (MP3ファイルのみ)は、操作3に進みます。


ディスクに記録されているすべてのフォルダが表示されます。 (フォルダの階層ごとには表示されません。)

2 カーソルボタン (へ, ~) で再生したいフォルダ を選び、リモコンのENTERボタンを押します。

再生したいフォルダを替えたいときは

リモコンのカーソルボタン(へ)で画面右上の"ROOT"表示を選び、リモコンのENTERボタンを押すとディスク情報画面が表示されますので、もう一度フォルダを選び直してください。





3 カーソルボタン(へ, ~)で再生したNMP3ファイルを選び、再生ボタンまたはENTERボタンを押します。

再生をはじめます。

リモコンのDISPLAYボタンを押すと、1曲経過時間(シングルタイム)と1曲残り時間(シングルリメイン)を切り替え表示することができます。

MP3のディスクではプログラム再生ができません。

再生したいMP3ファイルを替えたいときは 停止ボタンを押してから、リモコンのカーソルボタン(~ ~) でもう一度選び直してください。

ランダム再生するには

停止中にリモコンのRANDOMボタンを押してから、再生ボタンまたはリモコンのENTERボタンを押します。


リピート再生するには

リモコンのREPEATボタンを押します。押すたびにリピートモードが変わります。

→ ノーマル → シングルリピート → フォルダリピート —

初期のディスク情報画面に戻すときは

停止(■) ボタンを押して再生を止め、リモコンのカーソルボタン(へ)で画面右上の "ROOT"表示を選び、リモコンのENTERボタンを押します。(操作1のディスク情報画面に戻ります。)



ご注意

本機で対応している規格は『MPEG-1 Audio Layer-3』(サンプリング周波数fsは32、44.1、48kHz)です。それ以外の『MPEG-2 Audio Layer-3』、『MPEG-2.5 Audio Layer-3』およびMP1、MP2などには対応していません。ディスク特性、汚れ、傷などによってCD-R/RWが再生できない場合があります。

MP3を再生したときのデジタル出力は、初期設定の音声設定が『ノーマル』『PCM変換』に関わらずMP3をPCMに変換して出力します。また、記録されている音楽ソースのサンプリング周波数で出力します。

一般にMP3ファイルはビットレートが高いほど音質が良くなります。本機では128kbps以上のビットレートで記録されたMP3のご使用をお勧めします。

MP3ファイルの再生順序は、CD-R/RW書き込み時にライティングソフトがフォルダ位置、ファイル位置を並び替える可能性があるため任意の再生順序とは異なる場合があります。

MP3のディスクではプログラム再生ができません。

MP3ファイルをCD-R/RWに書き込む場合、ライティングソフトのフォーマットは『ISO9660レベル1またはレベル2』を選択してください。他のフォーマットで記録された場合、正常に再生できないことがあります。ライティングソフトによっては『ISO9660』フォーマットで記録できないものがあります。『ISO9660』フォーマットのライティングソフトをご使用ください。

本機はフォルダネームとファイルネームをタイトルのように表示することが可能です。半角の英数大文字と__(アンダースコア)を11文字まで表示できます。(12文字以上の文字は表示されません。)また、漢字・ひらがな・カタカナ・その他の記号で記録されたフォルダネームとファイルネームは表示されません。

MP3ファイルには必ず拡張子『.MP3』を付けてください。『.MP3』以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかった場合はファイルを再生できません。(マッキントッシュのパソコンの場合、半角英数大文字8文字以内のファイルネームの最後に拡張子『.MP3』を付けてCD-R/RWに記録することにより、MP3ファイルの再生が可能です。)

CD/CD-R/RWのレーベル面や記録面にシールやテープなどを貼らないでください。のりなどがディスク表面に付着すると、本機の内部にディスクが残り、取り出せなくなる恐れがあります。

パケットライトソフトには対応していません。


ID3-Tagには対応していません。

プレイリストには対応していません。

(6)マルチ機能の使いかた

1 音声言語を切り替える(マルチ音声機能)

複数の音声言語が記録されているDVDは、再生中に音声言語を切り替えることができます。



リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

 1
 再生中にAUDIOボタンを押します。 現在再生中の音声番号が表示されます。
 (リモコン)

 2
 カーソルボタン (へ, ~) でお好みの言語にします。 AUDIOボタンを押すと表示が消えます。
 (リモコン)

ご注意


ディスクによっては再生中に音声言語を切り替えられない場合があります。この場合にはDVDメニューで選んでください。(88ページ参照)

カーソルボタン (**ヘ**, **ン**) を数回押しても希望の言語が表示されないときは、その言語がディスクに記録されていません。

電源投入時およびディスク交換時は、セットアップで設定されている言語になります。

2 字幕言語を切り替える(マルチ字幕機能)

複数の字幕言語が記録されているDVDは、再生中に字幕言語を切り替えることができます。



リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

 1
 再生中にSUBTITLEボタンを押します。

 2
 カーソルボタン(へ,~)でお好みの字幕言語にします。 SUBTITLEボタンを押すと表示が消えます。

 (リモコン)

ご注意


カーソルボタン (**ヘ**, **ン**) を数回押しても希望の字幕言語が表示されないときは、その言語がディスクに記録されていません。

電源投入時およびディスク交換時は、セットアップで設定されている字幕言語になります。 なお、その言語がディスクにないときはディスクで決められている言語になります。

字幕言語を変更してからその言語が表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。

③ アングル(角度)を切り替える(マルチアングル機能)

複数のアングルが記録されているDVDは、再生中にアングルを切り替えることができます。 アングルが記録されているディスクを再生すると本体のディスプレイに"ANGLE"が点灯します。



リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

1	再生中にANGLEボタンを押します。 現在再生中のアングル番号が表示されます。	ANGLE (リモコン)	3/5
2	カーソルボタン(ヘ , 〜)でお好みのアングルにします。 ANGLEボタンを押すと表示が消えます。	(リモコン)	4/5


ご注意

マルチアングル機能は複数のアングルが記録されているディスクで操作できます。複数のアングルが記録されている場面でアングルを切り替えることができます。

((7)メニューの使いかた

1 トップメニューを使う

複数のタイトルが入っているDVDは、トップメニューからお好みのタイトルを選び再生することができます。




リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

1	再生中にTOP MENUボタンを押します。 トップメニューが表示されます。	TOP MENU (リモコン) 「リモコン) 「リ・カかん」 りんご 「パナナ」 みかん 「りんご 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	カーソルボタンまたは番号ボタンでお好みのタイトルを選びます。 番号ボタンで選んだとき操作3は不要です。	または
3	ENTERボタンを押します。 再生がはじまります。 再生ボタンを押しても、再生がはじまります。	(リモコン)

2 DVDメニューを使う

DVDによっては、DVDメニューと呼ばれる特別なメニューが用意されているものがあります。 例えば、複雑な内容で編集されたDVDではガイドメニューが用意されていたり、多言語で収録された DVDでは音声や字幕の言語メニューが用意されていたりします。これらのメニューを『DVDメニュー』 と呼びます。本書では、DVDメニューの一般的な操作方法を紹介します。




リモコン操作をする前に!! 必ずリモコンモード 切り替えボタンを 押して、リモコン をDVDモードにします。

1	再生中にMENUボタンを押します。 DVDメニューが表示されます。	MENU 【例】 DVD MENU 1. 字幕 2. 音声 3. アングル
2	カーソルボタンまたは番号ボタンで項目を選びます。 番号ボタンで選んだとき操作3は不要です。	または
3	ENTERボタンを押します。 選んだ項目が決定されます。 次々とメニューを表示するときは、操作 <i>2,3</i> をくり返 します。	(リモコン)

タイマーの使いかた

(1) 現在時刻の合わせかた(24時間表示)

【例】現在時刻を『19時30分 (午後7時30分)』に合わせるとき





TIMER/SETボタンを押します。 5 時の桁の"19"が点灯し、 分の桁が点滅します。 Adj. 19:00 (本体) FUNCTION/SELECTつまみ FUNCTION 6 を回して分の桁を『30』に 設定します。 分の桁の"30"が点滅します。 (本体) 19#30-Adj. 時計などに合わせて、 TIMER / SET TIMER/SETボタンを押します。 時刻が設定され、時計カウントを 開始します。 (本体)

TIMER / SET

通常表示から現在時刻を確認するときはTIMER/SET ボタンを1回押してください。時刻は他の操作がおこ なわれるまで継続して表示されます。

19:30

Time

時刻表示中にもう一度押すと通常の表示に戻ります。 電源スタンバイ時にもTIMER/SETボタンを押すと、 時刻表示ができます。(省エネスタンバイ状態ではな くなります。) 時刻表示中にもう一度押すと表示が消 えて、省エネスタンバイ状態に戻ります。

電源スタンバイ時でもTIMER/SETボタンを押し、時 刻表示にしてから操作2~7をおこなうと現在時刻を 合わせることができます。

時計は電源周波数同期方式です。月におよそ2~3分 程度のズレを生じることがあります。このようなとき は時刻を合わせ直してください。

タイマーの使いかた(つづき)

((2)DVDタイマーについて

タイマーの内容

毎日1回、同じ時刻にDVDファンクションで電源のON/STANDBY (OFF) ができます。

(エブリデイタイマー)

DVDやCDなどディスクのタイマー再生をおこなうことができます。

タイマー予約の前に

現在時刻を合わせてからおこなってください。時間を間違わないように注意してください。

タイマー予約の内容を確認するとき タイマー予約の動作と同じ方法で確認できます。

TIMER/SETボタンを2秒以上押してタイマー 設定モードにします。

TIMER/SETボタンを押すたびに開始時刻、終 了時刻の順に表示されます。

終了時刻(分)の後、タイマースタンバイ設定表示になり、もう一度TIMER/SETボタンを押すとタイマー設定前の状態に戻ります。

タイマー予約の内容を変更するとき

変更したい内容でタイマー予約の操作をおこなってください。

以前に予約された内容が消えて、新しく予約された内容に変わります。

タイマー予約の内容を消去するとき

タイマー予約の操作3~10の表示になっている ときにTIMER/SETボタンを2秒以上押してくだ さい。タイマー予約の内容をすべて消去します。

タイマー予約を止めるとき


TIMER/SETボタン押して、" T.Stdby " 表示のときFUNCTION/SELECTつまみで " OFF " を選択します。(ディスプレイの ① マークが消灯します。)

停電になったとき

停電になったときや電源コードをコンセントから抜いた後、再び電源が入ると時計表示は点滅 状態となりますが、時計のカウントは再開され、 タイマー予約されている場合はタイマー動作を します。このような場合は現在時刻を正しく合 わせ直してください。

((3) DVDタイマーの予約のしかた

【例】CDを12時35分から12時56分まで聴くとき



現在時刻を合わせてから(89ページの操作1~7) 操作してください。



タイマーの使いかた(つづき)



本機の電源を切ります。 14 電源がスタンバイ状態にな

ります。

タイマースタンバイがON のとき電源LEDがオレンジ 色に点灯します。

タイマー開始時刻にディス クを再生します。

オレンジ色

(本体)

ディスプレイに ② マークが点灯しているか、電源ス タンバイ時に電源LEDがオレンジ色に点灯していると 毎日同じ時刻にタイマー動作します。(エブリデイタ イマー)

タイマー予約をおこなわないときは、TIMER/SETボ タンを押して "T.Stdby"表示でOFFに設定します。

(ディスプレイの ① マークが消灯します。)

タイマー設定中に設定を間違えたときは、操作7~10 まではTIMER/SETボタンを2秒以上押すと操作3まで 戻りますので、再度操作をおこなってください。

タイマースタンバイON/OFFの設定変更

通常表示からの設定変更

TIMER/SETボタンを1回押すと現在時刻の表 示になります。

タイマー予約の内容が設定されている場合は、 時刻表示中にTIMER/SETボタンを押すと "T.Stdby"表示になりますので、操作12、13 によってタイマースタンバイON/OFFを設定 してください。

タイマー予約の内容が設定されている場合は、本体 のディスプレイに "TIMER"が点灯します。

タイマー予約の内容が設定されていない場合は の "T.Stdby"表示は出ずに通常の表示に戻ります。

ご注意

現在時刻が設定されていない場合は、タイマースタ ンバイ設定を『ON』にすることはできません。必ず、 現在時刻を設定してからタイマー予約をおこなって ください。

停電により時刻の設定がずれた場合でも、タイマー 予約されている場合はタイマー動作します。正しく タイマーを動作させるためには、現在時刻を設定し 直してください。(89ページ参照)

電源が入っているときにタイマーの開始時刻になっ た場合は、タイマーで設定された動作に切り替わり ます。(タイマーの設定内容を優先します。)

タイマー動作をさせるときは、必ず電源をスタンバ イ状態にしておいてください。

(本体)


タイマーの使いかた(つづき)

((4) スリープタイマーの予約のしかた(リモコンのみ)

付属のリモコンを使用して、電源をスタンバイ状態にする時間を最大120分まで予約できます。 (スリープタイマー)

設定した時間(分)後に、自動的に電源をスタンバイ状態にすることができます。

【例】50分後に電源をスタンバイになるように設定するとき



- **1** お好みのファンクションを選び、再生します。
- **2** SLEEPボタンを押します。 "120"が表示され、"SLEEP" 表示が点滅します。



120 -šlep-

SLEEPボタンを押すたびに、下記のように表示 が切り替わります。

→ 120→ 90 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → " SLEEP "表示消灯 ◆

3 "SLEEP"表示が点滅している間に、さらにSLEEPボタンを押し、"50"を表示させます。



"50 "が表示され、"SLEEP"表示 が点滅します。

> 5<u>0</u> -šleeé-

約4秒後、スリープタイマー設定前の状態に戻り、 "SLEEP"表示が点灯します。(これでスリープ タイマーの設定が完了します。)


4 50分後に電源がスタンバイ状態になります。

スリープタイマーを止めるときは、"SLEEP"表示が 消灯するまでSLEEPボタンをくり返し押してくださ い。また、本機の電源ボタンまたはリモコンの電源ボ タンを押して、システム全体の電源をスタンバイにし てもスリープタイマーを止めることができます。


ご注意

スリープタイマー動作中にSLEEPボタンを押すと、 設定時間が120に戻ります。もう一度設定してくださ

スリープタイマーとエブリデイタイマーの設定時刻範囲が重なったときは、スリープタイマーが優先されます。



また、スリープタイマーの動作時間内にエブリデイタイマーの開始時刻を設定してもエブリデイタイマーは動作しません。



スリープタイマーの残り時間はSTATUSボタンで確認できます。" SLEEP "が表示されるまで順に送ってください。


27 ラストファンクションメモリーについて

本機には電源をOFFにする直前の各種ボタンの設定状態を記憶するラストファンクションメモリー機能を備えています。電源をONにすると、電源をOFFにする直前の入出力状態が呼び出されますので、再度設定し直す必要はありません。

また、本機にはバックアップメモリー機能を備えています。これにより電源がOFFになったとき、および電源コードを抜いた場合でも各種の設定状態を保持することができます。

28 マイコンの初期化について


本体のディスプレイ表示が正常でない、または本体やリモコンのボタンで操作できない場合は、下記の操作でマイコンの初期化をおこなってください。



ご注意

操作3の状態にならない場合は、もう一度操作1からやり直してください。

マイコンの初期化をおこなった場合は、各種ボタンや セットアップの設定内容がすべて工場出荷時の初期設定に戻ります。



3 ディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅するのを確認後、2つのボタンから指を離します。マイコンが初期化されます。

故障? と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく操作していますか スピーカーや接続した機器は正しく動作してい ますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェッ クしてみてください。なお、この表の各項にも該当しな い場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、 電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げ の販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりに ならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近くの 修理相談窓口にご連絡ください。

現象	原 因	処 置	関連 ページ
電源を入れてもディスプレイが点灯せず、音も出ない。	電源コードの差し込みが不完全である。	電源コンセントへの電源プラグの差し 込みを点検してください。	24
ディスプレイは点灯する が、音が出ない。	スピーカーコードの接続が不完全である。 入力切り替えつまみの位置が不適当で ある。	しっかり接続してください。 正しい位置に切り替えてください。	22 60
	主音量調節つまみが絞ってある。 ミューティングがかかっている。 デジタル信号が入力されていない。	適当な位置まで回してください。 ミューティングを解除してください。 デジタル信号の入力ソースを正しく選 択してください。	61 69 61
モニターが映らない。	本機の映像出力端子とモニターの入力 端子の接続が不完全である。	接続が正しいか確認してください。	24 ~ 27
	モニターTVの入力設定が違う。	TVの入力切り替えを映像入力を接続した端子に設定してください。	_
	各機器の映像信号の接続が統一されていない。	コンポジットかS端子のいずれかに統一 してください。	24
DVDからVCRにダビング できない。	ほとんどの映画ソフトにはコピー防止 信号が入っています。	コピーはできません。	_
スーパーウーハーが鳴らな い。	セットアップでスーパーウーハーの設 定が『なし』になっている。	セットアップで設定を『あり』にして ください。	41
	スーパーウーハーの出力が接続されてい ない。	正しく接続してください。	22
テストトーンが出ない。	サラウンドモードがオートデコード以 外のモードになっている。	オートデコードにしてください。	33
リモコンを操作しても正常	乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換してください。	17
に動作しない。	リモコンの距離が離れ過ぎている。 本体とリモコンの間に障害物がある。	近づいて操作してください。 障害物を取り除いてください。	17 17
	操作したいボタン以外のボタンを押し ている。	操作したいボタンを押してください。	16
	乾電池の⊕、⊖が正しくセットされてい ない。	乾電池を正しくセットしてください。	17
	リモコンのモード切り替えが正しく選択されていない。DVDモード、AVモード、オーディオモードが正しく選択されていない。	操作したい項目に従って、リモコンモード切り替えボタンを押してください。 本機を操作するときはDVDモードで使用してください。	16

故障かな?と思ったら(つづき)

現象	原 因	処 置	関連 ページ
再生ボタンを押しても、再 生がはじまらない。 または、すぐに停止する。	結露している。 DVD、ビデオCD、音楽CD以外のディ スクを再生している。 ディスクが汚れている。	1、2時間放置してください。 DVD、ビデオCD、音楽CD以外のディ スクは再生できません。 ディスクをきれいに拭いてください。	6 13 14
ビデオCDのメニュー再生 ができない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以	· 以外は、メニュー再生できません。	-
早送り/早戻しをしたら画 像が乱れる。	多少乱れが生じることがありますが、故障	章ではありません。 	-
各ディスクボタンの操作が できない。	ディスクによってはその操作を禁止してい	ハる場合があります。	38
DVDの字幕が出ない。	字幕の入っていないDVDは字幕が表示さ セットアップで字幕が『字幕なし』にな		- 48、49
DVDの音声(または字幕) 言語が切り替えられない。	複数の言語が入っていないディスクは切り 音声 (または字幕)切り替え操作では切り替えられるディスクもあります。	〕替えられません。 IJ替えられず、DVDメニュー画面などで切	84 85
DVDのアングルを変えて 見ることができない。	複数のアングルが記録されていないDVD また、複数のアングルは特定の場面のみ		86
DVDのタイトルを選んで も再生がはじまらない。	『視聴制限レベル』の設定を確認してくた	itali.	55、56
視聴制限で設定した暗証番号を忘れた。 DVD設定のすべての項目を工場出荷時設定に戻す。		一時停止ボタン(II)と I⊲ ⊲ボタンを同時 プレイに" INITIALIZE " が、テレビ画面に	55、56
	再度設定変更をおこなってください。 この操作ではセットアップのクイックシ	場出荷時の設定になります。必要に応じて、 ステム設定、システム設定変更の内容は初 こなうには、93ページのマイコンの初期化	
DVD設定で選んだ音声言 語、字幕言語にならない。	DVDにその言語の音声や字幕が入ってい	ないときは選んでいる言語になりません。	84、85
4:3(16:9)の画像で映 らない。	お手持ちのテレビに合わせて、セットア 目を正しく設定してください。	ップでDVD設定の『TV アスペクト』の項	51
希望の言語でDVDメニュー 画面のメッセージが出ない。	DVD設定の『ディスク言語設定』の『メニ	ニュー言語』を確認してください。	48、49

((1) DVDサラウンドアンプユニット

```
オ
       デ
          1
              オ
                 部
 パワーア
            ン
              プ
                 部
                                :55W+55W (負荷6 、1kHz)(EIAJ)
 実
    用
       最 大
              出
                 力
                      フロント
                      センター
                                :55W(負荷6 、1kHz)(EIAJ)
                      サラウンド
                               :55W+55W (負荷6 、1kHz)(EIAJ)
                      サブウーハー:55W(負荷6 、60Hz)(EIAJ)
                      フロント/センター/サブウーハー/サラウンド:6~16
 出
      力
            媏
                 子
 ァ
     ナ
         グ
 入力感度/入力インピーダンス
                      200mV/47k
                      10Hz~60kHz: +1.5、-3dB(ダイレクトモード時)
 周
     波
         数
             特
                 性
                      94dB (ダイレクトモード時)
 S
      /
            Ν
                 比
                      1.2V (サブウーハープリアウト、20Hz)
 定
      格
            出
                 力
 デ
            ル
                 部
   ジ タ ル
           入出力
                      フォーマット: デジタルオーディオインターフェース
     デ
           オ
                 部
       映 像
             端
                 子
 入出力レベル/インピーダンス
                      1Vp-p/75
     映
       像
             端
                 子
 入出力レベル/インピーダンス
                      Y(輝度)信号: 1Vp-p/75
                      C(色)信号: 0.286Vp-p/75
                      (D端子)
 色差(コンポーネント)映像端子
 入出力レベル/インピーダンス
                      Y (輝度)信号:
                                   1Vp-p/75
                      CB/PB(青色)信号: 0.7Vp-p/75
                      CR/PR(赤色)信号:0.7Vp-p/75
                      TV/DBS: D1/D2/D3/D4入力対応
                      DVD : D1/D2出力
D
           D
                 部
                 尤
                      NTSC/PAL
 信
            形
                      (1) DVD-VIDEOディスク
 対
    応
           ィス
                 ク
                         12cm片面1層、12cm片面2層、12cm両面2層(片面1層)
                         8cm片面1層、8cm片面2層、8cm両面2層(片面1層)
                      (2) コンパクトディスク(CD-DA、VIDEO CD)
                         12cmディスク、8cmディスク
 アナログ音声出力
                      出力レベル : 2Vrms (CDR/TAPE、VCR OUT)
時 計 / タ
         1
            マ
                 部
                      電源周波数同期方式
 時
      計
            方
                 式
                      エブリデイタイマー (DVD): 1系統
 タ
            マ
                      スリープタイマー
                                      : 最大120分
総
                 合
                      AC100V 50/60Hz
                 源
 電
                      98W(電気用品安全法による) (スタンバイ時:約1W)
 消
                 力
       雸
 最
    大
        外
           形
                 法
                      434(幅) x 80(高さ) x 368(奥行き) mm (フット、つまみ、端子を含む)
 質
                 量
                      6.0kg
                      RC-902
リモコンユニッ
                 -
       コン方
 IJ
    Ŧ
                 式
                      赤外線パルス式
                      DC3V 単3形乾電池2本使用
 電
                 源
```

(EIAJ):(社)電子情報技術産業協会(略称JEITA)が制定した規格です。

主な仕様(つづき)

仕様および外観は改良のため、予告なく変更 することがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

本機は国内仕様です。

必ずAC100Vのコンセントに電源プラグを 差し込んでご使用ください。AC100V以外 の電源には絶対に接続しないでください。



本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

主な仕様(つづき)

´(2) スピーカーユニット【DHT-1000DVのみ】

```
USC-A1000
形
                     2ウェイ、2スピーカー、密閉型、ブックシェルフ
                 式
                     80Hz ~ 80kHz
  生 周 波 数 帯
再
                 域
入力インピーダンス
                     40W (EIAJ), 100W (PEAK)
   大
      許
          容
             λ
                 力
平均出力音圧レベル
                     89dB (1W · 1m)
                     ウーハー(8cmコーン形×1) スーパーツィーター(2cmドーム形×1)
スピーカーユニット
                     105(幅) x 170(高さ) x 126(奥行き) mm
寸
                 法
                     (サランネット、DENONマークを含む)
                     1.1kg ( 1台当り )
質
                 量
USC-C1000
                 式
                     2ウェイ、3スピーカー、バスレフ型、センター
形
                     80Hz ~ 80kHz
再 生 周 波
                 域
入力インピーダン
                 ス
                     6
                     40W (EIAJ), 100W (PEAK)
  大
      許
          容
             λ
                 力
                     89dB (1W · 1m)
平均出力音圧レベル
                     ウーハー(5.7 \text{cm} コーン形×2) スーパーツィーター(2 \text{cm} ドーム形×1)
スピーカーユニッ
                 1
                     231(幅)×67(高さ)×149(奥行き)mm
寸
                 法
                     (サランネット、DENONマークを含む)
                     1.1kg (1台当り)
質
                 量
USW-1000
                 式
                     1ウェイ・1スピーカー、バスレフ型、防磁設計
                     25Hz ~ 240Hz
再
  生 周
        波
           数
              帯
                 域
                     80W (EIAJ), 120W (PEAK)
   大
      許
              λ
                 力
          容
入力インピーダンス
スピーカーユニッ
                     16cmコーン型×1
                 -
                     270(幅) x 312(高さ) x 288(奥行き) mm (DENONマークを含む)
寸
                 法
                     5.9kg (1台当り)
質
                 量
```

(EIAJ):(社)電子情報技術産業協会(略称JEITA)が制定した規格です。

仕様および外観は改良のため、予告なく変更す ることがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

『防磁設計』とは、(社)電子情報技術産業協会 (略称JEITA)の技術基準に適合したスピーカー システムです。 MEMO:

株式会社デノン

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-11 TEL: (03)3837-5321(代表)

	後日のために	記入して	ておいて	ください			
購入店名	:		電	話(-	-)
ご購入年月日	l :	年	月	日			